


65.5mm

93mm



**MBP-16W**  
denver.eu

12/2025

Consigne de sécurité: Cet appareil et ses accessoires sont recyclables. A seconda di normativa nazionale. A seconda di normativa nazionale. Point de collecte sur www.qualiteenvironnement.fr. Para más información sobre el reciclaje de este dispositivo.

**Strona z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa**


Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

- Ostrzeżenie: Produkt zawiera baterie litowo-polimerowe.
- Małe części: Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia, aby uniknąć połknięcia.
- Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Temperatura poniżej lub powyżej tego zakresu może wplywać na działanie produktu.
- Nigdy nie otwieraj produktu. Dotknięcie elementów elektrycznych wewnątrz może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwisowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie wystawiaj produktu na działanie ciepła, wody, wilgoci ani bezpośredniego światła słonecznego!
- Urządzenie nie jest wodoodporne. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciała obce, należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Technologia bezprzewodowa Bluetooth działa w zasięgu około 10 m (30 stóp). Maksymalna odległość komunikacyjna może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzi, metalowych przedmiotów, ścian itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Ładuj wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla USB.

POL 1

**Przegląd produktu**

**Przycisk zasilania**



**Przycisk resetowania:** Gdy drukarka nie reaguje, spróbuj włożyć izolowaną igłę/wykalczkę do otworu resetowania, aż zgaśnie wskaźnik zasilania i urządzenie się wyłączy. W razie potrzeby naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.

**Sposób użytkowania produktu**

- Włącz/wyłącz produkt, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy.
- Naciśnij dźwięcznie przycisk zasilania, aby wydrukować stronę diagnostyczną i kod QR w celu połączenia drukarki z aplikacją na smartfonie.

POL 2

**Ładowanie Wprowadzenie**

Podłącz jeden koniec kabla USB do urządzenia, a drugi koniec do adaptera 5V/2A lub portu USB komputera w celu ładowania. Czas ładowania: około 3 godziny.

**Wskaźnik świetlny**

**Światło świeci się światłem ciągłym:** Bluetooth podłączony.

**Światło miga powoli:** Bluetooth odłączony.

**Zielona kontrolka:** normalny stan użytkowania/pełne naładowanie.


**Czerwona kontrolka:** otwarta pokrywa/brak papieru/przebieżanie.

**Żółta kontrolka:** niski poziom naładowania baterii, należy naładować.

**Szybko migające żółte światło:** ładowanie.

**Uwaga: Automatyczne wyłączenie: Drukarka wyłącza się automatycznie po 20 minutach bezczynności. W aplikacji można ustawić czas wyłączenia funkcji .**

**Sposób użycia: Przegląd użytkownika**




- Pobranie aplikacji
- Uruchamianie drukarki
- Podłączona drukarka
- Instalacja materiałów eksploatacyjnych
- Edycja wydruku


POL 3

**Sposób użycia: Pobranie aplikacji**

1. Wyszukaj [AiYin] w Google Play lub App Store.



2. Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.



1. Włącz Bluetooth, zezwól aplikacji AiYin na dostęp. Android: Włącz Bluetooth i lokalizację; zezwól aplikacji AiYin na dostęp.

2. Otwórz aplikację AiYin i dotknij ikony urządzenia w lewym górnym rogu, aby podzielić drukarkę termiczną Nazwa Bluetooth MBP-16W.

3. Dotknij typu papieru i szerokości papieru. Wybierz typ papieru i szerokość papieru. Dotknij przycisku „Zapisz”. Jeśli chcesz dostosować szerokość papieru, wprowadź liczbę w ostatnim wierszu.)

4. Wybierz opcję drukowania.

POL 4


**Uwaga:**

- Ten produkt musi być podłączony do drukarki w aplikacji.
- Ze względu na wymagania systemu telefonów komórkowych, telefony z systemem Android podczas łączenia się wykorzystują lokalizację geograficzną użytkownika, dlatego użytkownik musi włączyć GPS i potwierdzić autoryzację.
- Ta aplikacja obsługuje tylko telefony z systemem Android 7.0 lub nowszym.

**Instrukcja instalacji papieru**


1. Otwórz pokrywę

Podnieś górną pokrywę, aby otworzyć kłapkę



2. Włóż papier


Strona do drukowania jest skierowana do góry



POL 5

**3. Zamknij pokrywę**

Koniec wyjścia papieru musi wystawać poza wysunięty poza otwór na papier urządzenia






**Specyfikacje produktu**

Metoda drukowania	Termiczny bezpośredni
Rozdzielczość	203 dpi
Bateria	1200 mAh, 3,7 V

POL 6

**Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez upozorzenia. Zarezerwowany sobie prawo do błędów i pomylek w tym podręczniku.**

**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S**

Sprzet elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie


POL 7

zostawić, zużyć sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Oddawaj teże rodzaje mogą też być oddane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia MBP-16W jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij ikonę wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu MBP-16W. Następnie należy wykonać stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Niniejszym firma Denver A/S oświadcza, że niniejsze urządzenie podłączone do sieci jest zgodne z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 w sprawie danych. Arkusze danych produktu zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 w sprawie danych jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Należy kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony internetowej. Wpisz numer modelu MBP-16W. Następnie przejdź do strony produktu, a arkusz danych produktu zgodnie z rozporządzeniem (EU) 2023/2854 dotyczącym danych znajdziesz w sekcji „Pliki do pobrania/Inne pliki do pobrania”. Alternatywnie można zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać bezpośredni dostęp do pliku.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/Wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/286 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu MBP-16W i przejdź do strony.



Zakres częstotliwości pracy: 2402-2480 MHz  
Maks. moc wyjściowa: 2,268mW

Denver A/S  
Omega 5A Sønder  
DK-8352 Hinnerup  
Dania  
www.denver.eu  
www.facebook.com/denver.eu

POL 8

**Contact**

**Main contact point: contact.hq@denver.eu**

<b>Nordica</b>	<b>Germany</b>
Denver A/S Omega 5A Sønder DK-8352 Hinnerup Dania	Denver Germany GmbH Service Denver Germany Büro: Eberhardstr. 10 10245 Berlin Phone: +49 30 811 97000-40 E-Mail: support@denver.eu
<b>Spain</b>	<b>Poland</b>
Denver España Calle de la Industria, 10 46100 Sagunto Spain Phone: +34 961 341 810 E-Mail: support@denver.eu	Denver Poland sp. z o.o. ul. Czajkowskiego 140 01-600 Warszawa Phone: +48 22 789 880 E-Mail: denver@denverpoland.pl
<b>France</b>	<b>Portugal</b>
Denver France Omega 5A Sønder DK-8352 Hinnerup Dania Phone: +45 882 882 882 E-Mail: support@denver.eu	Denver Portugal Rua do Comércio, 140 4400 Vila Real Phone: +351 251 200 000 E-Mail: denver@denverportugal.pt

