

# beko

## Zmywarka

Instrukcja obsługi



BDFN36541XAWP

16 5065 1400/ PL/ AA/ 2.12.2025 10:48  
7650693977



## Najpierw przeczytaj niniejszą instrukcję!

Drogi kliencie,




Beko dziękujemy za wybór naszego produktu. Chcielibyśmy, abyś mógł wykorzystać optymalną wydajność tego wysokiej jakości produktu, który został wykonany przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Aby to zrobić, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszelkie inne dokumenty dostarczone z produktem, przed jego użyciem.

Przestrzegaj wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swój produkt przed zagrożeniami, które mogą wystąpić.

Zachowaj instrukcję obsługi. W przypadku sprzedaży produktu należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. Warunki gwarancji, użytkowanie i metody rozwiązywania problemów dotyczące produktu znajdują się w niniejszej instrukcji.

### Symbole i ich objaśnienia

W niniejszej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:

	Zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia.
	Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
<b>UWAGA</b>	Zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

<b>1 Instrukcje bezpieczeństwa .....</b>	<b>5</b>	6.7 Części, które nie nadają się do mycia w zmywarce .....	23
1.1 Przeznaczenie .....	5	6.8 Wkładanie naczyń do urządzenia .	23
1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt domowych .....	5	6.9 Dolne śmigło .....	24
1.3 Bezpieczeństwo elektryczne .....	6	6.10 Górne śmigło.....	24
1.4 Bezpieczeństwo transportu.....	7	6.11 Element podporowy do mycia tac	24
1.5 Bezpieczeństwo instalacji .....	7	6.12 Składane dolne druty kosza 12	25
1.6 Bezpieczeństwo pracy .....	8	Rozkładany .....	
1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia .....	9	6.13 Dolny kosz uniwersalny / półka serwisowa z regulacją wysokości	26
<b>2 Instrukcje środowiskowe.....</b>	<b>10</b>	6.14 Dolny kosz na butelkę i część uchwyty na talerz.....	26
2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu .....	10	6.15 Regulacja wysokości górnego kosza .....	27
2.2 Informacje o opakowaniu .....	10	6.16 Składane druty górnego kosza .....	28
2.3 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadu .....	10	6.17 Składane druty górnego kosza leżą całkowicie do dołu .....	28
2.4 Uwaga dla instytutów badawczych .....	10	6.18 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa .....	29
2.5 Standardowe informacje o zgodności i testach / deklaracji zgodności WE .....	11	6.19 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa .....	29
2.6 Ta część dotyczy produktów z funkcją Wifi .....	11	6.20 Regulacja wysokości górnego kosza .....	30
2.7 Etykieta energetyczna .....	11	6.21 Regulacja wysokości górnego kosza .....	31
<b>3 Specyfikacje techniczne .....</b>	<b>12</b>	6.22 Regulowana wysokość górnej półki kosza .....	31
<b>4 Widok ogólny .....</b>	<b>13</b>	6.23 Akcesorium SoftTouch.....	31
<b>5 Instalacja .....</b>	<b>14</b>	6.24 Drut do butelki z dolnym koszem .	31
5.1 Prawidłowe miejsce instalacji .....	14	6.25 Sufitowy kosz na sztućce.....	31
5.2 Podłączenie dopływu wody .....	14	6.26 Sufitowy kosz na sztućce.....	32
5.3 Podłączenie odpływu wody .....	15	6.27 Kosz na sztućce.....	32
5.4 Regulacja nóżek .....	15	6.28 Kosz na sztućce.....	33
5.5 Połączenie elektryczne .....	15	<b>7 Obsługa produktu .....</b>	<b>34</b>
<b>6 Preparat.....</b>	<b>16</b>	7.1 Informacje o programie i tabela średnich wartości zużycia.....	35
6.1 Co zrobić, aby oszczędzać energię.....	16	7.2 Dodatkowe funkcje .....	38
6.2 System zmiękczenia wody .....	16	7.3 Funkcje .....	40
6.3 Regulacja systemu zmiękczenia wody.....	17	7.4 .....	41
6.4 Napełnianie soli .....	18	7.5 Funkcja Homewhiz .....	41
6.5 Wybór odpowiedniego detergentu i dozowania.....	18	7.6 Użycie danych Homewhiz .....	44
6.6 Napełnianie płynem/żelem, detergentem i nabłyszczaczem .....	19	7.7 Zmiana programu do pobrania .....	44
		7.8 Funkcja usługi pomocy HomeWhiz (B8).....	44
		7.9 Uruchomienie programu.....	45
		7.10 Anulowanie cyklu .....	45
		7.11 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli.....	45

7.12	Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nadtyszczonego	45
7.13	Ustawianie ilości nadtyszczonego	46
7.14	Zakończenie programu .....	46
<b>8</b>	<b>Konserwacja i czyszczenie.....</b>	<b>46</b>
8.1	Konserwacja i czyszczenie .....	46
8.2	Czyszczenie filtrów .....	47
8.3	Czyszczenie filtra węzła.....	47
8.4	Czyszczenie śmigieł.....	48
8.5	Mechaniczne czyszczenie micro filtra .....	49
<b>9</b>	<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>50</b>
9.1	Kody błędów, przyczyny i rozwiązania .....	50
9.2	Rozwiązywanie problemów .....	50
<b>10</b>	<b>ZASTRZEŻENIE/OSTRZEŻENIE .....</b>	<b>55</b>

## 1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ta sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą chronić przed ryzykiem obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

- Procedury instalacji i naprawy muszą być zawsze wykonywane przez autoryzowanych agentów serwisowych.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnego elementu produktu, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Nie wolno dokonywać modyfikacji technicznych produktu.

### 1.1 Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w domach i następujących typach pomieszczeń zamkniętych: Na przykład;

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Gospodarstwa rolne;
- Tereny do użytku gości hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;

- Miejsca serwujące noclegi ze śniadaniem, środowiska przypominające hostele.

- Produkt powinien być używany wyłącznie do domowego zmywania naczyń.

- Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego ani publicznego.
- Żywotność zakupionego produktu wynosi 10 lat. Jest to okres, przez który części zamienne wymagane do działania tego produktu zgodnie z definicją.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku w domu i pod blatem.

### 1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt domowych



- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także osoby niewykwalifikowane lub niedoświadczone mogą korzystać z tego urządzenia, pod warunkiem, że są nadzorowane i poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia, a także związanych z tym zagrożeń.

- Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z dala od produktu, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Dzieci i zwierzęta nie mogą bawić się, wspinać się ani wchodzić do produktu.
- Pamiętaj, aby przed wyjściem z pomieszczenia, w którym znajduje się produkt, zamknąć drzwiczki produktu. Dzieci i zwierzęta domowe mogą zostać zamknięte w produkcie i udusić się.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Ryzyko obrażeń i uduszenia.
- Wszystkie detergenty i dodatki użyte w produkcie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przed wyrzuceniem produktu należy odłączyć wtyczkę zasilania i złamać mechanizm blokujący.



### 1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

- Produkt nie może być podłączony do prądu podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy i transportu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe, aby zapobiec możliwym zagrożeniom.
- Nie ściskaj przewodu zasilającego pod lub za produktem. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Przewód zasilający nie może być nadmiernie zgięty ani zgnieciony i nie może stykać się z żadnym źródłem ciepła.
- Do obsługi produktu nie używaj przedłużacza, wielu gniazdek elektrycznych ani adapterów.
- Przenośne gniazdko elektryczne lub zasilacze przenośne mogą się przegrzać i spowodować pożar. Dlatego nie należy umieszczać wielu gniazdek elektrycznych za produktem i w jego pobliżu.
- Wtyczka musi być w zasięgu ręki. Jeśli nie jest to możliwe, instalacja elektryczna, do której podłączony jest produkt, musi być wyposażona w urządzenie

dzenie (bezpiecznik, wyłącznik, wyłącznik automatyczny itp.), które jest zgodne z przepisami elektrycznymi i odłącza wszystkie bieguny od sieci.

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka, ciągnij ją za wtyczkę, a nie za.

#### 1.4 **Bezpieczeństwo transportu**

- Przed transportem produktu odłącz wtyczkę i odłącz przyłącza odpływowe i doprowadzające wodę. Całkowicie spuść wodę pozostałą wewnątrz produktu.
- Nie przenoś produktu samodzielnie, ponieważ jest ciężki.

UWAGA Nie trzymaj drzwi ani panelu w celu przesuwania produktu.

UWAGA Jeśli musisz przesunąć produkt, przesunij go w pozycji pionowej i przytrzymaj za plecy. Przechylenie produktu do przodu może spowodować zamożenie i uszkodzenie części elektronicznych znajdujących się w środku.

UWAGA Podczas umieszczania produktu na miejscu po instalacji lub czyszczeniu należy uważać, aby nie złożyć, nie ścisnąć ani nie złamać węży.

#### 1.5 **Bezpieczeństwo instalacji**

- Aby produkt był gotowy do użycia, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi i instrukcji montażu, aby upewnić się, że instalacja elektryczna, instalacja czystej wody i drenaż są odpowiednie. W przeciwnym razie wezwij wykwalifikowanego elektryka i hydraulika, aby dokonać niezbędnych ustaleń. Procesy te odbywają się na koszt klienta.
- Przed zainstalowaniem produktu sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony. Nie instaluj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie instaluj produktu w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0 °C.
- Nie umieszczaj produktu na dywanie lub podobnej powierzchni. Stwarza ryzyko pożaru, ponieważ nie może dostać powietrza od dołu.
- Umieść produkt na czystej, płaskiej i twardej podłodze i zrównoważ go za pomocą regulowanych nóżek. Jeśli nóżki nie zostaną prawidłowo wyregulowane, drzwi mogą nie zamknąć się całkowicie i może wydostawać się gorąca para.

Może to spowodować poważne oparzenia i obrażenia, a także uszkodzić meble.

- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła (kaloryfery, kuchni itp.) i nie instaluj go pod obszarem gotowania płyty kuchennej.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do użytku w szafce/szafce/module, drzwi szafki powinny być otwarte podczas pracy, jeśli nie ma szczelin zapewniających wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Podłącz produkt do gniazdka z uziemieniem zabezpieczonego bezpiecznikiem o wartości znamionowej zgodnej z prądem znamionowym wskazanym na tabliczce znamionowej. Zleć wykonanie instalacji uziemiającej wykwalifikowanemu elektrykowi. Nie używaj produktu bez uziemienia zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.
- Podłącz produkt do gniazdka zgodnego z voltage i wartości częstotliwości wskazane na tabliczce znamionowej.
- Nie podłączaj produktu do gniazdek, które są luźne, wyjęte z gniazdka, zepsute, brudne, tłuste, narażone na kontakt z

wodą (np. wodą, która może wyciekać ze stołu warsztatowego).

**UWAGA** Należy używać nowych zestawów węży dostarczonych z produktem. Nie używaj ponownie starych przewodów giętkich. Nie łącz węży.

**UWAGA** Podłącz wąż doprowadzający wodę bezpośrednio do kranu. Ciśnienie dostarczane z kranu musi wynosić co najmniej 0,03 MPa (0,3 bara) i nie więcej niż 1 MPa (10 barów). Jeśli ciśnienie wody przekroczy 1 MPa (10 barów), należy zainstalować zawór redukcyjny. Maksymalna dopuszczalna temperatura wody wynosi 25°C.

- Ułóż zasilający i węże tak, aby nie było ryzyka potknięcia.



## 1.6 Bezpieczeństwo pracy

Należy używać wyłącznie detergentów, nablyszczaczy i dodatków przeznaczonych do zmywarek.

Nigdy nie używaj rozpuszczalników chemicznych w produkcji. Substancje te stwarzają ryzyko wybuchu.

Nie pij wody do mycia w swoim produkcie.

Detergenty do zmywarek zawierają silne zasady, które mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku połknięcia. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami oraz nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do produktu, gdy pokrywa jest otwarta. Sprawdź, czy zbiornik detergentu jest pusty po zakończeniu cyklu prania.

Po całkowitym wysunięciu górnego i dolnego kosza, drzwi produktu przejmują cały ładunek koszy. Nie siadaj ani nie kładź innych ładunków na drzwiach, w przeciwnym razie produkt może się przewrócić.



Maksymalna pojemność prania produktu: Wskazana na etykiecie energetycznej i karcie szybkiego użycia w tabeli cykli.

Aby uniknąć możliwych obrażeń, długie i spiczaste naczynia, takie jak widelce do serwowania, noże do chleba itp., zawsze umieszczaj w koszu na sztucze spiczastym końcem w dół lub poziomo na koszach do zmywania naczyń.

Jeśli musisz otworzyć drzwi, gdy produkt jest uruchomiony, otwórz je ostrożnie. Uważaj na gorącą parę i rozpryski gorącej wody.

Nie używaj wadliwego lub uszkodzonego produktu. Odłącz produkt (lub wyłącz bezpiecznik,

do którego jest podłączony), zakręć kran z wodą i wezwij autoryzowany serwis.

Nie umieszczaj źródła płomienia (palącej się świecy, papierosa itp.) na produkcie lub w jego pobliżu. Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych/wybuchowych w pobliżu produktu.

Nie wspinaj się na produkt.

Odłącz produkt i zakręć kran, gdy nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas.

Ten produkt jest przeznaczony do pracy na wysokości do 2000 m n.p.m.

## 1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia



Nie myj produktu poprzez spryskiwanie lub polewanie go wodą.



Nie używaj ostrych ani ściernych narzędzi do czyszczenia produktu. Nie używaj materiałów takich jak domowe środki czyszczące, detergenty, gaz, benzyna, alkohol, wosk itp.



Podczas czyszczenia produktu należy nosić rękawice.



Uważaj na możliwe obrażenia podczas czyszczenia ostrych powierzchni z tyłu produktu!

**UWAGA! Pamiętaj, aby po wy-czyszczeniu ponownie zainsta-lować filtr w urządzeniu. W**

**przeciwnym razie pompy mogą się zatkać, a produkt może ulec uszkodzeniu.**

## 2 Instrukcje środowiskowe

### 2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu

Ten produkt nie zawiera szkodliwych i zabronionych substancji określonych w „Rozporządzeniu w sprawie kontroli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji. Produkt ten jest zgodny z dyrektywą WEEE.



Ten produkt jest wykonany z wysokiej jakości części i materiałów, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia. Dlatego po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Oddaj go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. O te punkty zbiórki zapytaj lokalne władze w Twojej okolicy. Pomóż chronić środowisko i zasoby naturalne, poddając recyklingowi zużyte produkty. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przed utylizacją produktu należy przeciąć kabel zasilający i złamać mechanizm blokujący, aby nie działał.

### 2.2 Informacje o opakowaniu

Opakowanie produktu wykonane jest z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj odpadów opakowania

### Oświetlenie wnętrza



Skontaktuj się z serwisem, gdy potrzebujesz wymienić diodę LED/żarówkę używaną do oświetlenia zgodnie z modelem Twojej maszyny.

wych razem z odpadami domowymi lub innymi, oddaj je do punktów zbiórki opakowań wskazanych przez lokalne władze.

### 2.3 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadu



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Ten produkt posiada symbol klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy wyrzucać go wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć punkty zbiórki, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starego urządzenia. Właściwa utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

### Zgodność z dyrektywą RoHS:

Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera materiałów szkodliwych i zabronionych określonych w Dyrektywie.

### 2.4 Uwaga dla instytutów badawczych

Informacje wymagane do testów wydajności są dostępne na żądanie.

Zgłoszenie można przelać na poniższy adres e-mail:

dishwasher@standartloading.com



XXXXXXXXXX (\*)

W e-mailu z zapytaniem pamiętaj o podaniu danych kontaktowych oraz kodu, numeru katalogowego i numeru seryjnego testowanego produktu. Kod produktu, numer katalogowy i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku drzwi produktu.



## 2.5 Standardowe informacje o zgodności i testach / deklaracji zgodności WE

**CE** Rozwój, produkcja i sprzedaż tego produktu odbywają się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa wszystkich odpowiednich dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. 2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/WE, IEC 60436 / EN 60436

## 2.6 Ta część dotyczy produktów z funkcją Wifi.

Pasma częstotliwości 2,4 Ghz

Maks. moc transmisji: < 100 mW

Deklaracja zgodności oznakowania CE dla firmy Arçelik A.Ş. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE znajduje się na stronie internetowej:

Produkty, adres

support.beko.com

## 2.7 Etykieta energetyczna

**i** Dostęp do informacji technicznych o produkcie można uzyskać po zeskanowaniu za pomocą urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej.

### 3 Specyfikacje techniczne

Maksymalna pojemność zmywania: Wskazane na etykiecie energetycznej i karcie szybkiego użycia w tabeli cykliów.
Wysokość: Informacje o wysokości można znaleźć w instrukcji instalacji.
Szerokość: 60
Głębokość: 55-60
Obciążenie elektryczne: 220-240 V, 50 Hz
Moc całkowita: 1800-2100 W
Moc grzałki: 1800 W
Prąd całkowity: 10 A *
Moc pompy: 105 W
Moc pompy spustowej: 30 W *
* Szczegółowe wartości elektryczne można znaleźć na tabliczce znamionowej na drzwiach zmywarki.
Ciśnienie wody 0,3 -10 bar (= 3 - 100 N/cm <sup>2</sup> = 0,03-1,0 Mpa)



Specyfikacje techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego uprzedzenia w celu poprawy jakości produktu.




Rysunki w instrukcji mają charakter schematyczny i mogą nie odpowiadać posiadanemu produktowi.



Wartości dostarczone wraz z urządzeniem lub dołączoną do niego dokumentacją stanowią odczyty laboratoryjne zgodne z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od zastosowania i warunków otoczenia.

## 4 Widok ogólny



- |   |   |
|---|---|
| 1 Górny kosz  | 2 Kosz na sztućce (w zależności od modelu)                                |
| 3 Dolny kosz  | 4 Automatyczny system dozowania detergentów i nabyłszczaczy w płynie/żelu |
| 5 Wpisz etykietę                                    | 6 Panel sterowania  |
| 7 Wentylator sufitowy (w zależności od modelu)      | 8 Stół górny (w zależności od modelu)                                     |
| 9 Sufitowy kosz na sztućce (w zależności od modelu) | 10 Górna szyna kosza  |
| 11 Górne śmigło                                     | 12 Filtry   |
| 13 Pokrywa komory na sól                            | 14 Dolne śmigło   |
| 15 Drzwi  |   |

Rodzaj etykiety różni się w zależności od modelu.



Ilustracja 1:

## 5 Instalacja



Najpierw przeczytaj rozdział „Instrukcje bezpieczeństwa”!

Przygotowanie instalacji elektrycznej, czystej wody i ścieków w miejscu umieszczenia produktu należy do klienta. Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu w celu przygotowania produktu do użytku, jeśli instalacja elektryczna, instalacja czystej wody i odpływ wody nie są odpowiednie, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka i hydraulika w celu wykonania niezbędnych ustaleń.



Instalacja i podłączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieuprawnione.



Przed zainstalowaniem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Uszkodzone produkty stanowią zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.



W przypadku modeli wolnostojących i podblatowych nie należy zdejmować płyty zabezpieczającej urządzenia. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

- Umieszczając produkt na miejscu po instalacji lub czyszczeniu, należy upewnić się, że węże dopływowe i spustowe wody nie są zagięte, przyciśnięte lub złamane.
- Podczas ustawiania produktu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi, ściany, rur itp. Nie należy przesuwać urządzenia, trzymając ją za drzwi lub panel sterowania.

### 5.1 Prawidłowe miejsce instalacji

- W miejscu montażu produktu nie mogą znajdować się drzwi zamykane, przesuwane lub uchylne, które utrudniałyby pełne otwarcie drzwi urządzenia.
- Umieścić produkt na solidnej i równej powierzchni o wystarczającej nośności! Umieszczenie zmywarki na równej powierzchni jest niezbędne do prawidłowego i szczelnego zamknięcia drzwiczek.
- Nie montuj produktu w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C.
- Umieść produkt na twardej podłodze. Nie umieszczaj urządzenia na dywanie z długim włosiem lub podobnej powierzchni.
- Wybierz miejsce, w którym możesz łatwo i szybko włożyć i wyjąć naczynia.
- Umieść produkt blisko kranu i odpływu. Wybierz lokalizację produktu tak, aby nie uległa ona zmianie po podłączeniu.




Nie stawiaj produktu na przewodzie zasilającym. Kabel może ulec uszkodzeniu, stwarzając ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

### 5.2 Podłączenie dopływu wody

Aby zapobiec uszkodzeniu zmywarki i naczyni przez zanieczyszczenia (piasek, glinę, rdzę itp.) pochodzące z sieci miejskiej lub sieci wodociągowej, zalecamy zainstalowanie filtra na wlocie wody.

Maksymalna dopuszczalna temperatura wody dopływowej:

- W przypadku modeli zawierających funkcję AquaSafe+, wynosi ona 60°C.
- Do 25°C w przypadku pozostałych modeli.




Zmywarki nie wolno podłączać do urządzeń z ciepłą wodą ani do bieżących podgrzewaczy wody.

**UWAGA** Nie używaj starego lub używanego węża dopływowego wody do nowego produktu. Użyj nowego węża dopływu wody dostarczonego ze zmywarką. Nie używaj przedłużaczy do wężu.

**UWAGA** Wąż dopływowy należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie pochodzące z kranu powinno wynosić minimalnie 0,3 bara i maksymalnie 10 barów. Jeżeli ciśnienie wody przekracza 10 barów należy zamontować zawór bezpieczeństwa.




**UWAGA** Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę musi być dobrze zamocowany i nieuszkodzony.

**UWAGA** Po wykonaniu połączeń należy całkowicie odkręcić kran i sprawdzić, czy nie ma wycieków wody.



### 5.3 Podłączenie odpływu wody

Wąż odprowadzający wodę można podłączyć bezpośrednio do odpływu ścieków lub do odpływu zlewu. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji instalacji dołączonej do zmywarki.



\* mm

Odpływ ścieków musi być podłączony do kanalizacji i nie może być podłączony do wód powierzchniowych.

### 5.4 Regulacja nóżek

Jeśli drzwi produktu nie domykają się prawidłowo lub trzęsą się przy delikatnym naciśnięciu ręką, oznacza to, że nóżki nie są wyregulowane. Wyreguluj nóżki produktu zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną do produktu.



Jeśli drzwi zmywarki nie są prawidłowo wyregulowane, może przedostać się gorąca para. Poważne oparzenia mogą spowodować obrażenia i uszkodzenie mebli.

### 5.5 Połączenie elektryczne



Produkt należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem, zabezpieczonego bezpiecznikiem, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w przypadku użytkowania produktu bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.

- Podłączenie musi być zgodne z przepisami krajowymi.

- Po zakończeniu instalacji wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna.
- Podłącz produkt do uziemionego gniazda zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 amperów.
- Podane napięcie musi odpowiadać napięciu sieciowemu.



Do podłączenia nie używaj przedłużaczy ani gniazdek wielokrotnych.



Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.

## 6 Preparat



Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

### 6.1 Co zrobić, aby oszczędzać energię

Informacje zawarte w tej sekcji pomogą Ci korzystać z produktu w sposób przyjazny dla środowiska i energooszczędny.

Wyczyść wszystkie gruboziarniste odpady na naczyniach przed włożeniem ich do urządzenia.

Uruchom maszynę po jej pełnym załadowaniu.

Wybierając program, zwróć uwagę na tabelę "Informacje o programie i średnie wartości zużycia".

Nie używaj więcej detergentu niż jest to zalecane na opakowaniu detergentu.

### 6.2 System zmiękczenia wody

Maszyna posiada specjalny system zmiękczenia wody, który zmniejsza twardość wody z sieci wodociągowej. System ten zmiękcza wodę do wymaganego poziomu, aby umyć naczynia do pożądanej jakości. Regeneracja systemu zmiękczenia wody może odbywać się we wszystkich programach na etapie suszenia. Gdy wykonywany jest proces regeneracji, wydłuża się czas trwania, zużycie energii i wody przez program.

W poniższej tabeli można zobaczyć zmiany czasu i zużycia w programie Eco 50°C Twojej maszyny, gdy jest ona zasilana wodą o natężeniu 14 dH i w standardowych warunkach.



Jeśli twardość wody z kranu przekracza 7°dH, należy ją zmiękczyć. W przeciwnym razie jony twardości będą gromadzić się na pranych rzeczach i mogą wpływać na wydajność prania, polerowania i suszenia pralki.

Temperatura ekologiczna 50°C Zużycie wody (l)	.... cykl, a następnie odnowienie	Czas dodatkowy (min)	Dodatkowe zużycie wody (l)	Dodatkowe zużycie energii (kWh)
12.3-14.7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9.0-9.5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Informacje na temat zużycia wody w programie Eco 50°C zmywarki do naczyń można znaleźć w "Tabeli informacja o programie i średnich wartościach zużycia".

### 6.3 Regulacja systemu zmiękczenia wody

Gdy system zmiękczenia wody zostanie prawidłowo wyregulowany, wydajność zmywania, płukania i suszenia zmywarki wzrośnie.

**UWAGA! Aby wyregulować system, najpierw sprawdź poziom twardości wody w autoryzowanym serwisie w Twojej okolicy i wyreguluj go w następujący sposób.**







Po określeniu twardości wody:

1 Przy zamkniętych drzwiach włącz urządzenie za pomocą przycisku On/Off i wejdź do podmenu, naciskając jednocześnie przyciski programu On/Off i P2 przez 3 sekundy.

2. Naciśnij programu P2, aby przejść do pozycji "1" na ekranie.

3. Ustaw odpowiedni poziom, wybierając jedną z pozycji "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" lub "r:5" za pomocą programu P3.

4. Wyjdź z menu ustawień, naciskając przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Twoje ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

Poziom twardości	Twardość angielska °dE	Twardość niemiecka °dH	Francuski* Twardość °dF	Wskaźnik poziomu twardości wody
Poziom 0 	0-5	0-4	0-8	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 1. (R1)
Poziom 1 	6-9	5-7	9-13	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 1. (R1)
Poziom 2 	10-15	8-12	14-22	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 2. (R2)
Poziom 3 	16-19	13-15	23-27	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 3. (R3)
Poziom 4 	20-24	16-19	28-34	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 4. (R4)
Poziom 5 	25-62	20-50	35-90	Naciśnij przycisk wyboru, aby ustawić twardość wody w pozycji 5. (R5)

*Tabela 1:* Tabela regulacji poziomu twardości wody

- Jeśli twardość używanej wody przekracza 50° dH (twardość francuska) lub jeśli używasz wody ze studni, zaleca się stosowanie filtrów i urządzeń do oczyszczania wody.
- Jeśli twardość używanej wody jest niższa niż 7°dH, nie musisz używać soli w zmywarce. W takim przypadku "Wskaźnik ostrzegawczy niedoboru soli" na panelu sterowania urządzenia będzie świecił światłem ciągłym.

- Jeśli ustawienie twardości wody jest na poziomie 1, "Wskaźnik ostrzeżenia o niedoborze soli" pozostanie włączony w sposób ciągły, nawet jeśli nie musisz używać soli. Jeśli użyjesz soli w tej pozycji, sól nie zostanie zużyta, a lampa nie zaświeci się.


**UWAGA! W przypadku przeprowadzki należy ponownie dostosować ustawienie twardości wody w urządzeniu zgodnie z twardością wody w miejscu, do którego się przeprowadzasz, biorąc pod uwagę informacje podane powyżej. Jeśli ustawienie twardości wody zostało już wcze-**

**śniej wprowadzone w urządzeniu, ostatnie ustawienie twardości wody zostanie wyświetlone na ekranie urządzenia.**

## 6.4 Napełnianie soli

**i** Używaj wyłącznie specjalnej soli zmiękczającej przeznaczonej do użytku w zmywarkach. Napełnij sól zmiękczającą bezpośrednio przed uruchomieniem maszyny. W ten sposób przelewająca się słona woda jest natychmiast oczyszczona, a ryzyko korozji wewnątrz maszyny zostaje wyeliminowane. Jeśli nie zamierzasz prać od razu, uruchom pralkę pustą i bez detergentu w najkrótszym programie.

1. To dodać sól zmiękczającą, najpierw wyjmij dolny kosz.
2. Otwórz pokrywę pojemnika na sól, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (A).



3. Dodaj 1 litr wody do pojemnika na sól tylko przy pierwszym użyciu urządzenia.
4. Napełnij komorę na sól solą.

**i** Do przegródki na sól można wsypać około 2 kg soli zmiękczającej.

5. Wymieszaj łyżką, aby przyspieszyć rozpuszczenie soli w wodzie.
6. Gdy komora jest pełna, załóż pokrywę i przekręć ją, aby zamknąć.

**i** W zależności od różnej wielkości ziaren soli i twardości wody, rozpuszczenie soli w wodzie może zająć kilka godzin. Dlatego po napełnieniu urządzenia solą wskaźnik ostrzegawczy o niedoborze soli zostanie włączony przez chwilę.

## 6.5 Wybór odpowiedniego detergentu i dozowania

W pralce można używać proszku, tabletek i detergentów w płynie/żelu.



Używaj wyłącznie detergentu przeznaczonego do mycia w zmywarkach.

Zalecamy, aby nie używać detergentów zawierających chlor i fosforany, ponieważ są one szkodliwe dla środowiska.

Twoja zmywarka jest wyposażona w automatyczny system dozowania detergentu w płynie/żelu. Dzięki temu systemowi ilość nabyliczacza i detergentu w płynie/żelu, która powinna być użyta w wybranym przez Ciebie programie prania, jest automatycznie dostosowywana.

**i** Aby włączyć lub wyłączyć ustawienie automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu, zapoznaj się z informacjami podanymi w sekcji Obsługa produktu.

**i** Gdy funkcja automatycznego detergentu w płynie/żelu jest aktywna, jeśli w komorze na detergent znajduje się detergent w płynie/żelu, zaświeci się wskaźnik automatycznego detergentu w płynie/żelu na panelu. Jeśli w komorze jest mało detergentu lub nie ma go wcale, wskaźnik zacznie migać.

**i** Gdy wskaźnik automatycznego detergentu w płynie/żelu zacznie migać, oznacza to, że detergentu wystarczy na co najmniej 5 prań.

Ustawienia fabryczne automatycznego systemu dozowania detergentu w płynie/żelu są zgodne z ilościami zalecanymi przez producentów detergentów w płynie/żelu. Możesz go zmienić zgodnie ze swoimi nawykami użytkowania lub zaleceniami producenta detergentu.

**i** Aby zmienić ustawienia automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu i nabłyszczacza, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Obsługa produktu.

**i** Oprócz detergentów w płynie/żelu, które mają tylko właściwości detergentowe, istnieją również detergenty w płynie/żelu o działaniu rozjaśniającym i/lub zmiękczającym wodę. Zwróć uwagę na ostrzeżenia producentów dotyczące stosowania tego typu detergentów.

Ogólnie rzecz biorąc, ilość detergentu w płynie/żelu zalecana przez producentów detergentów wynosi;

20 ml do lekko zabrudzonych potraw

25 ml do normalnie zabrudzonych naczyń

30 ml do mocno zabrudzonych potraw

**i** Niektóre detergenty w żelu są bardzo gęste i mogą nie nadawać się do automatycznego dozowania. Używaj tego typu detergentów w odpowiednich programach prania, wlewając je bezpośrednio na lub do wewnętrznych drzwiczek pralki, biorąc pod uwagę zalecenia producenta detergentu.

## 6.6 Napełnianie płynem/żelem, detergentem i nabłyszczaczem

Automatyczny system dozowania detergentu w płynie/żelu znajduje się na drzwiach zmywarki.



Używaj wyłącznie detergentów i nabłyszczaczy odpowiednich do zmywarek.

Nie wlewaj do komory na nabłyszczacz żadnych płynów ani chemicznych środków czyszczących (np. octu, wybielacza) innych niż nabłyszczacz.

Nie wkładaj żadnych innych płynnych ani chemicznych środków czyszczących (np. octu, wybielacza) innych niż detergent w płynie/żelu do komory na detergent w płynie/żelu.


Nie mieszaj różnych marek detergentów w płynie/żelu.

Detergenty w płynie/żelu, które zostały otwarte, mogą z czasem stracić płynność. Po otwarciu opakowania detergentów w płynie/żelu należy je spożyć w krótkim czasie.





Otwórz drzwi zmywarki, jak pokazano strzałkami 1 i 2 na rysunku.


Aby napełnić detergent w płynie/żelu, otwórz nakrętkę pokazaną jako (B) na rysunku i wlej do niej detergent w płynie/żelu.



Aby napełnić nabłyszczacz, otwórz korek (A) pokazany na rysunku i wlej do niego nabłyszczacz.

 Wskaźnik oznaczony (C) na pralce informuje o poziomie detergentu w płynie/żelu w komorze.


 Wskaźnik oznaczony (D) na urządzeniu informuje o poziomie nablyszczacza w komorze.


 Wytrzymaj płyn nablyszczający, który wylewa się na zewnątrz komory. W przeciwnym razie spowoduje to pieczenie się przy następnym praniu i zmniejszy wydajność prania pralki.

### **Korzystanie z automatycznego systemu dozowania detergentów w płynie/żelu**


Aby skorzystać z funkcji automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu, wybierz funkcję automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu.


Gdy funkcja jest aktywna, zapala się jej wskaźnik, a system zużywa odpowiednią ilość detergentu i nablyszczacza w każdym programie prania.


 Naciśnij przycisk ponownie, aby anulować funkcję.


 Po wybraniu funkcji automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu nie należy używać żadnego innego rodzaju dodatkowego detergentu (takiego jak proszek, tabletki itp.)

Jeśli pożądane jest użycie innego rodzaju detergentu, gdy automatyczny system dozowania detergentu w płynie/żelu jest pełny, funkcja automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu musi zostać anulowana. Następnie można użyć detergentu w proszku, tabletki lub płynie/żelu.


 Używaj wyłącznie detergentu w płynie/żelu odpowiedniego do zmywarek.

 Nie mieszaj różnych marek detergentów w płynie/żelu.

 Nie wkładaj żadnych innych płynnych ani chemicznych środków czyszczących (octu, wybielaczy itp.) do przegródki na detergent w płynie/żelu innych niż detergent w płynie/żelu.

 Nie używaj detergentów w płynie/żelu o pogorszonej płynności lub zamienionych w pastę w automatycznym systemie dozowania detergentów w płynie/żelu.

Detergenty w płynie/żelu należy zużyć jak najszybciej po otwarciu ich opakowania. Płynność otwartych detergentów w płynie/żelu może z czasem ulec pogorszeniu.

 Gdy lampka ostrzegawcza detergentu zaświeci się ostrzeżenie, ostrzeżenie zakończy się po pewnym czasie od napełnienia detergentu w płynie/żelu. Jeśli lampka ostrzegawcza nadal nie wraca do normy po zakończeniu prania, wkład z detergentem można wyjąć i wstrząsnąć kilka razy przed ponownym włożeniem na miejsce.

Może to być spowodowane pozostałościami detergentu pozostającymi we wkładach po długotrwałym użytkowaniu, blokującymi pływak ostrzegawczy.

Aby temu zapobiec, zaleca się całkowite czyszczenie wkładu detergentu i używanie go co 2 lub 3 miesiące.

Do czyszczenia można użyć namoczenia w ciepłej wodzie lub wodzie z kranu.

Zapobiega się ewentualnym problemom z dozowaniem lub zablokowaniu mechanizmu ostrzegania o poziomie, które mogą wystąpić z powodu gromadzenia się pozostałości detergentu w miarę upływu czasu, a także zapewnia się prawidłowe działanie systemu.


**i** Jeśli ma być użyty detergent w płynie/żelu innej marki lub rodzaju, upewnij się, że poprzedni detergent jest gotowy, wyjmij zbiornik na detergent w płynie/żelu i wyczyść go pod bieżącą wodą.

**i** Do komory na nablyszczacz wlewaj tylko nablyszczacz i tylko detergent w płynie/żelu do przegródki na detergent.


W przypadku nieprawidłowego napełnienia należy natychmiast wyjąć przegródki, opróżnić je i umyć pod bieżącą wodą.

### Procedura wyjmowania i instalacji komory na detergent w płynie/żelu i nablyszczacz

Aby wyjąć przegródki na nablyszczacz i detergent, otwórz pokrywę systemu, naciskając po obu stronach, jak pokazano strzałkami numer 1, i podnosząc ją w kierunku strzałki numer 2.



Wyjmij pojemnik na nablyszczacz, pociągając go do góry (A).



Najpierw wyjmij komorę na detergent (B) z gniazda, przesuwaną ją w kierunku strzałki (1) i pociągając do góry (2). Po zakończeniu procesu czyszczenia lub napełniania wymień przegródki na detergent i nablyszczacz, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

### Wskazówki dotyczące używania detergentów w płynie / żelu






Jeśli po zakończeniu cyklu zauważysz plamy lub przebarwienia na szklankach, filiżankach i talerzach, może to być spowodowane kombinacją co najmniej jednego z poniższych:

- Kolorowe plamy (np. z herbaty, kawy) mogły pozostać w filiżance lub spodku przez długi czas.
- Wybrano program krótko- lub niskotemperaturowy
- Stary lub wilgotny detergent
- Detergent niskiej jakości
- Nie używaj nablyszczacza w miejscu z twardą wodą.
- Stare lub porysowane naczynia (jeśli dojdzie do uszkodzenia powierzchni kubków, znacznie bardziej prawdopodobne jest, że zobaczysz plamy.)

Algorytm zmywania zmywarki jest zoptymalizowany, aby zapewnić lepsze czyszczenie. Jeśli napotkasz takie problemy ze swoimi potrawami;


1. Nie zostawiaj naczyń z kolorowymi plamami przez długi czas.
2. Używaj dłuższych programów, takich jak Eco lub Intensive.
3. Sprawdź jakość i warunki przechowywania detergentu.
4. Sprawdź twardość wody w swojej okolicy i wprowadź zmiany w razie potrzeby.
5. Regularnie (co 3 miesiące) czyść wkład z detergentem, aby usunąć z niego wszelkie stałe lub lepkie pozostałości. Pozostałości te mogą powodować niewystarczające dawkowanie.
6. Zwiększ ilość dozowanego detergentu w ustawieniach, aby zwiększyć wydajność czyszczenia.


## Detergenty w proszku



-  Możesz zobaczyć prawidłową ilość detergentu w proszku dla wybranego programu prania w "Tabeli informacyjnej programu i zużycia".
-  Detergenty w proszku można używać, wlewając je bezpośrednio na drzwi pralki lub do nich.
-  W przypadku detergentów w proszku należy wyłączyć automatyczny system dozowania detergentu w płynie/żelu oraz, jeśli jest dostępna, funkcję detergentu w tabletkach w menu ustawień.
-  Detergenty w proszku powinny być używane w programach bez prania wstępnego. Zobacz tabelę informacji o programie i zużyciu.
-  Ponieważ rozpuszczalność detergentów w tabletkach różni się w zależności od temperatury i czasu, należy używać detergentu w proszku w krótkich programach bez prania wstępnego.

## Detergenty w tabletkach

Detergenty w tabletkach, oprócz działania detergentowego, mają również działanie zmiękczające wodę i/lub polerujące. Niektóre typy zawierają również specjalne chemikalia do prania, takie jak ochraniacze na szkło i ochraniacze ze stali nierdzewnej.

-  Detergenty w tabletkach zapewniają odpowiednie rezultaty tylko w określonych warunkach użytkowania. Najlepszą wydajność zmywania w zmywarkach uzyskuje się poprzez oddzielne stosowanie detergentu, nablyszczacza i soli zmiękczającej wodę.



-  Umieść detergenty w tabletkach w komorze na detergent w tabletkach znajdującej się w górnym koszu urządzenia (A).
-  W przypadku detergentów w tabletkach można użyć funkcji detergentu w tabletkach, aby zwiększyć wydajność suszenia pralki (w zależności od modelu).



Rodzaje detergentów w tabletkach powszechnie spotykanych na rynku:

2w1: Zawiera detergent, nablyszczacz lub sól zmiękczającą wodę.

3w1: Zawiera detergent, nablyszczacz i sól zmiękczającą wodę.

4w1: Zawiera osłonę szkła, a także detergent, nablyszczacz i sól zmiękczającą wodę.

5w1: Zawiera ochraniacz ze szkła i stali nierdzewnej, a także detergent, nablyszczacz i sól zmiękczającą wodę.

-  W przypadku stosowania detergentów w tabletkach należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta na opakowaniu detergentu.
-  W przypadku detergentu w tabletkach, jeśli naczynia są mokre pod koniec programu zmywania i/lub widzisz plamy z kamienia, zwłaszcza na okularach, skontaktuj się z producentem detergentu.

**Po przełączeniu z detergentu w tabletkach na detergent w proszku:**

1. Upewnij się, że przegródki na sól i nablyszczacz są pełne.

2. Ustaw twardość wody w najwyższej pozycji i uruchom program prania przy pustej pralce.
3. Po opróżnieniu prania ponownie dostosuj ustawienie twardości wody odpowiednio dla wody z sieci wodociągowej, zapoznając się z instrukcją obsługi.
4. Ustaw odpowiednie ustawienie nabłyszczacza.

## 6.7 Części, które nie nadają się do mycia w zmywarce

- Nigdy nie myj w pralce naczyń zabrudzonych popiołem papierosowym, pozostałościami świec, pastą, farbą, chemikaliami itp.
- Nie myj w pralce widelców, łyżek i noży z rękojeściami drewnianymi lub kostnymi, części klejonych, części plastikowych, które nie są żaroodporne, pojemników miedzianych i cynowych.



Można myć w zmywarce, podobnie jak w przypadku mycia ręcznego, może powodować przebarwienia i matowienie ozdobnych nadruków na porcelanie, aluminium i srebrze. Niektóre delikatne rodzaje szkła i kryształu mogą z czasem stracić swoją przezroczystość. Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na to, czy zakupioną nową zastawę stołową można myć w zmywarce.

## 6.8 Wkładanie naczyń do urządzenia

Jeśli umieścisz naczynia prawidłowo, zgodnie z pojemnością zmywania zmywarki, będziesz korzystać z urządzenia w najlepszy sposób pod względem zużycia energii, wydajności zmywania i suszenia.

- Przed włożeniem naczyń do pralki zeskrob wszelkie resztki jedzenia (kości, pestki owoców itp.).
- Jeśli to możliwe, umieść cienkie, wąskie kawałki w środkowych przegródkach koszy.

- Bardzo brudne i duże przedmioty umieszczaj w dolnym koszu, a małe, delikatne i lekkie przedmioty w górnym koszu.
- Umieść głębokie pojemniki, takie jak miski, szklanki i garnki, ustami skierowanymi w dół. Zapobiegnie to gromadzeniu się w nich wody.




Aby zapobiec możliwym obrażeniom, długie i ostre naczynia, takie jak widelce do serwowania, noże do chleba itp., zawsze umieszczaj w koszu na sztućce ostrymi końcami skierowanymi w dół lub poziomo na koszach na naczynia.


Najpierw opróżnij naczynia w dolnym koszu, a następnie naczynia w górnym koszu.

### Przykłady alternatywnych układów koszyka






#### Dolny kosz



#### Górny kosz



## Nieprawidłowe miejsca docelowe



### 6.9 Dolne śmigło

Dolny wirnik myje naczynia w dolnym koszu.

### 6.10 Górne śmigło

Górny wentylator myje naczynia w górnym koszu.


### 6.11 Element podporowy do mycia tac

(W zależności od modelu)

Jeśli chcesz umyć tace w dolnym koszu, możesz użyć części podtrzymujących mycie tac.

Aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego wyboru programu i funkcji, patrz rozdział Funkcje dodatkowe.

Kiedy nie używasz tego elementu, możesz go złożyć, aby łatwo umieścić naczynia.




W razie potrzeby możesz usunąć część, jak pokazano na rysunkach 1 i 2.

W badaniach kontroli działania, które mają być przeprowadzone zgodnie z normami, części nośne mycia tac muszą zostać usunięte, jak pokazano na rysunkach 1 i 2.

## 6.12 Składane dolne druty kosza 12 Rozkładany


(W zależności od modelu)

Sześcioczęściowe (A) składane druty znajdujące się w dolnym koszu maszyny zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwiejsze umieszczanie dużych przedmiotów, takich jak garnki, miski itp. Jeśli chcesz, możesz tworzyć większe obszary, składając każdy element osobno lub wszystkie na raz.



**A**

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj przewody na środku i popchnij je w kierunku strzałek (B). Aby ustawić przewody z powrotem w pozycji pionowej, podnieś je do góry. Składane przewody będą pasować z powrotem do zatrzasku (C).



**B**






Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu właściwe byłoby trzymanie drutów pośrodku od ich podstaw i popychanie ich w kierunku strzałki, umieszczając je w pozycji poziomej lub pionowej.

### 6.13 Dolny kosz uniwersalny / półka serwisowa z regulacją wysokości

(w zależności od modelu)

Dzięki temu akcesorium umieszczonemu w dolnym koszu pralki możesz łatwo umyć dodatkowe szklanki lub przedmioty, takie jak długie chochle i noże do chleba.



**i** Możesz korzystać z półek według własnego uznania, ustawiając je w górę lub w dół, lub możesz je zamknąć, aby uzyskać dużo miejsca w dolnym koszu.




Upewnij się, że wentylator nie uderza w naczynia, które stawiasz na półkach.

Aby ustawić półki w pozycji zamkniętej;

1. Złóż półkę (A).
2. Przesuń półkę do góry (B).


3. Ustaw półkę w pozycji pionowej (C).
4. Przesuń półkę w dół i zablokuj ją za pomocą zaczepów (D).



**i** Możesz obrócić półkę do pozycji otwartej, wykonując ten sam proces w odwrotnej kolejności.

Aby wyregulować wysokość półek:

1. Złóż półkę (E).
2. Przesuń półkę do góry (F).




3. Otwórz półkę dożądanego poziomu (G).

### 6.14 Dolny kosz na butelkę i część uchwytu na talerz


(w zależności od modelu)

Dolny kosz na butelkę i część uchwytu na talerz (A) została zaprojektowana, aby ułatwić mycie wąskich i wysokich naczyń. Po ustawieniu składanych przewodów w pozycji poziomej można umieścić butelki na częściach uchwytu na butelkę. Zabezpiecz

butelki, dokręcając je do części zacisku uchwyty na butelkę, jak na poniższym obrazku.



Po umieszczeniu składanych przewodów w pozycji pionowej można umieścić talerze bez wyjmowania części uchwyty.



**i** Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Dlatego właściwe byłoby trzymanie przewodów pośrodku od ich podstaw i umieszczenie ich w pozycji poziomej lub pionowej.

## 6.15 Regulacja wysokości górnego kosza

(W zależności od modelu)


Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza jest przeznaczony do tworzenia dużych obszarów w górnej lub dolnej części maszyny zgodnie z własnymi potrzebami poprzez regulację wysokości w górę lub w dół, gdy kosz jest pusty lub pełny.

Dzięki temu mechanizmowi możesz używać swojego koszyka w trzech różnych pozycjach: na dole, w środku i na górze.

Aby opuścić kosz, gdy znajduje się w górnym położeniu;


1. Chwyć przewody górnego kosza obiema rękami i podnieś uchwyt mechanizmu do góry, jak pokazano na rysunku (A).
2. Opuść kosz z jego obecnej pozycji do dolnej pozycji.
3. Gdy kosz osiągnie niższy poziom, zwolnij kosz.

Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.



1. Aby podnieść kosz, chwyć górne druty kosza obiema rękami i pociągnij do góry, gdy kosz znajduje się w najniższej pozycji (B).
2. Gdy kosz osiągnie górny poziom z dźwiękiem "kliknięcia" dochodzącym z prawego i lewego mechanizmu, zwolnij kosz.

Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.



**i** Mechanizm ruchu może nie działać prawidłowo, jeśli górny kosz jest przeciążony lub rozkład ciężaru nie jest zrównoważony. W cięższych warunkach istnieje ryzyko upadku na niższy poziom.


**i** Upewnij się, że mechanizm regulacji znajduje się w tej samej pozycji po prawej i lewej stronie górnego kosza.

## 6.16 Składane druty górnego kosza

(W zależności od modelu)

Gdy potrzebujesz wystarczająco dużo miejsca na duże naczynia w górnym koszu urządzenia, możesz skorzystać ze składanych przewodów.

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj je pośrodku i popchnij je w kierunku strzałki na rysunku. Umieść swoje duże naczynia w obszarze, który zostanie utworzony. Podnieś przewody, aby ustawić je z powrotem w pozycji pionowej.




**i** Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu trzymaj druty pośrodku od ich podstaw i popchnij je w kierunku strzałki, aby umieścić je w pozycji poziomej lub pionowej.

## 6.17 Składane druty górnego kosza leżą całkowicie do dołu

(W zależności od modelu)

Gdy potrzebujesz wystarczająco dużo miejsca na duże naczynia w górnym koszu urządzenia, możesz skorzystać ze składanych przewodów.

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj je pośrodku i popchnij je w kierunku strzałki na rysunku. Umieść swoje duże naczynia w obszarze, który zostanie utworzony. Podnieś przewody, aby ustawić je z powrotem w pozycji pionowej. W niektórych modelach **Miękki w dotyku** Posiada akcesoria. Przeznaczony jest do przechowywania okularów o różnych rozmiarach bez ich uszkodzenia. W razie potrzeby można go zdjąć i ponownie założyć.




**i** Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu trzymaj druty pośrodku od ich podstaw i popchnij je w kierunku strzałki, umieszczając je w pozycji poziomej lub pionowej.


## 6.18 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa

(W zależności od modelu)


Dzięki temu akcesorium umieszczonemu w górnym koszu pralki z łatwością umyjesz takie przedmioty, jak długie szufelki i noże do chleba.



Jeśli nie chcesz z niego korzystać, możesz wyjąć wielofunkcyjną półkę serwisową górnego kosza, podnosząc ją do góry.




Wielofunkcyjną półkę do serwowania górnego kosza można łatwo przymocować do krawędzi górnego kosza w celu ponownego użycia.




## 6.19 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa

(W zależności od modelu)


Dzięki wielofunkcyjnej półce serwisowej w górnym koszu pralki, przybory kuchenne i długie serwisy można łatwo załadować i umyć. Ponadto sekcje mocujące szklane nóżki znajdujące się z przodu tego akcesorium ułatwiają umieszczanie okularów o odpowiednim rozmiarze w górnym koszu.



Jeśli nie chcesz z niego korzystać, możesz wyjąć wielofunkcyjną półkę serwisową górnego kosza, podnosząc ją do góry.



Wielofunkcyjną półkę do serwowania górnego kosza można łatwo przymocować do krawędzi górnego kosza w celu ponownego użycia.



Ilustracja 3:

## 6.20 Regulacja wysokości górnego kosza


(w zależności od modelu)

Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza jest przeznaczony do tworzenia dużych obszarów w górnej lub dolnej części maszyny zgodnie z własnymi potrzebami poprzez regulację wysokości w górę lub w dół, gdy kosz jest pusty lub pełny.

Dzięki temu mechanizmowi możesz używać swojego koszyka w trzech różnych pozycjach: na dole, w środku i na górze.

1. Aby podnieść kosz, chwyć górne druty kosza obiema rękami i pociągnij do góry, gdy kosz znajduje się w najniższej pozycji (A).
2. Zwolnij kosz, gdy usłyszysz dźwięk "kliknięcia" dochodzący z prawego i lewego mechanizmu, a kosz osiągnie górny poziom.


Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.



Aby opuścić kosz, gdy znajduje się w górnym położeniu;

1. Chwyć przewody górnego kosza obiema rękami, podnieś nieco kosz, a następnie naciśnij i zwolnij zatrzaski (B) pokazane na rysunku w tym samym czasie.
2. Opuść kosz z jego obecnej pozycji do dolnej pozycji.
3. Gdy kosz osiągnie niższy poziom, zwolnij kosz.

Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.




**i** Mechanizm ruchu może nie działać prawidłowo, jeśli górny kosz jest przeciążony lub rozkład ciężaru nie jest zrównoważony. W cięższych warunkach istnieje ryzyko upadku na niższy poziom.

**i** Upewnij się, że mechanizm regulacji znajduje się w tej samej pozycji po prawej i lewej stronie górnego kosza.

## 6.21 Regulacja wysokości górnego kosza

(W zależności od modelu)


Umieść duże przedmioty, takie jak doniczki itp., w dolnym koszu. Wysokość górnego kosza możesz regulować w zależności od wielkości naczyń, które będziesz myć. Aby zmienić wysokość kosza, użyj kółek kosza, obróć uchwyty na końcu górnych szyn kosza na boki i otwórz je, wyjmij kosz. Zmień położenie kół, umieść kosz z powrotem na szynie i zamknij uchwyty.



## 6.22 Regulowana wysokość górnej półki kosza

(w zależności od modelu)


Możesz dowolnie korzystać z dolnej i górnej części półek o regulowanej wysokości w górnym koszu urządzenia, przesuwając je w górę lub w dół w zależności od wysokości szklanek, filiżanek itp. (A, B, C).



## 6.23 Akcesorium SoftTouch

(w zależności od modelu)


Akcesorium SoftTouch znajdujące się w dolnym koszu pralki umożliwia bezpieczne mycie delikatnych okularów.



## 6.24 Druk do butelki z dolnym koszem

(W zależności od modelu)


Druk do butelek został zaprojektowany, aby ułatwić mycie szerokich i wysokich przedmiotów. Gdy nie używasz drutu do butelek, możesz wyjąć go z koszyka, pociągając go na zewnątrz z obu stron (H).




## 6.25 Sufitowy kosz na sztućce

(W zależności od modelu)

Sufitowy kosz na sztućce jest przeznaczony do mycia naczyń, takich jak widelce, łyżki itp., umieszczając je między grzebieniami na tacy.








W modelach z funkcją częściowego ruchu, po naciśnięciu dźwigni (1) znajdującej się na uchwycie, taca w środkowej części kosza opuszcza się do dolnego położenia, a prawa i lewa taca boczna mogą być używane ruchomo po odblokowaniu systemu. Przestrzeń wolna przez boczne tace pozwala na załadowanie wysokich przedmiotów do górnego kosza.

na dwóch krawędziach, uchwyt można pociągnąć, aby podnieść środkową tacę i zablokować system.

## 6.26 Sufitowy kosz na sztućce

(W zależności od modelu)

Sufitowy kosz na sztućce jest przeznaczony do mycia naczyń, takich jak widelce, łyżki itp., umieszczając je między grzebieniami na tacy.




Gdy środkowa taca znajduje się w dolnym położeniu, na tacę można załadować wysokie naczynia, takie jak filiżanki do kawy, chochle itp. Gdy tace boczne spoczywają

## 6.27 Kosz na sztućce



(W zależności od modelu)

Kosz na sztućce został specjalnie zaprojektowany, aby czyściej myć naczynia, takie jak noże, widelce, łyżki itp.

Dzięki ruchomej funkcji kosza na sztućce (A, B) możesz stworzyć większe powierzchnie podczas umieszczania naczyń w dolnym koszu i zrobić miejsce na naczynia o różnych rozmiarach. Jeśli chcesz umieścić więcej sztućców, możesz złożyć separatory na bok. oraz




Dzięki ruchomej (A, B) funkcji kosza na sztućce, możesz stworzyć większe powierzchnie i zrobić miejsce na naczynia o różnych rozmiarach podczas umieszczania naczyń w dolnym koszu.




## 6.28 Kosz na sztućce

(w zależności od modelu)

Kosz na sztućce został specjalnie zaprojektowany, aby czyściej myć naczynia, takie jak noże, widelce, łyżki itp.



## 7 Obsługa produktu



- |  |   |
|--|---|
| 1 Przycisk Wł./Wył.                            | 2 Pokrętko wyboru programu                                      |
| 3 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli | 4 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nabyliczającego |
| 5 Wskaźnik pracy programu                      | 6 Wyświetlacz   |
| 7 Przyciski wyboru funkcji                     | 8 Przycisk Start/Pauza/Anuluj                                   |
| 9 Funkcja blokady (przycisków) przed dziećmi   | 10 Wskaźnik blokady (przycisków) przed dziećmi                  |
| 11 Wskaźnik HomeWhiz                           | 12 Wskaźnik automatycznego otwierania drzwi                     |
| 13 Funkcja automatycznego otwierania drzwi     |   |



Przeczytaj najpierw rozdział „Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”



Nie wolno dotykać wyświetlacza mokrymi rękami.



Przyciski nie będą działać, jeśli drzwi są otwarte. Aby przyciski działały, upewnij się, że drzwi są zamknięte.

### Przycisk Wł./Wył.

Po naciśnięciu przycisku Wł./Wył. na wyświetlaczu zaświecą się kontrolki w pozycji Wł. Zgasną, gdy zmywarka będzie wyłączona.

### Przycisk wyboru cyklu/anulowania cyklu

Przy zamkniętych drzwiach wybierz program, który chcesz uruchomić z sekcji „przyciski wyboru programu” i naciśnij przycisk. Aby anulować bieżący cykl, otwórz drzwi zmywarki i naciśnij przycisk Start/Wstrzymaj/Anuluj cykl na 3 sekundy. Wyświetlacz będzie odliczał od 3, a następnie pokaże 0:01; następnie rozpocznie się cykl wylewania wody. Proces usuwania zostanie zakończony w ciągu 2 minut, a po zakończeniu zmywarka wyda sygnał dźwiękowy.

### Przyciski funkcji

Po naciśnięciu przycisków funkcyjnych podczas wybierania cyklu lub opóźnienia usłyszysz sygnał dźwiękowy, jeśli wybrany cykl obsługuje wybraną funk-

**cję. Jeśli świeci się wskaźnik wybranej funkcji oznacza to, że funkcja została wybrana.**

**Aby anulować wybór funkcji, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny, aż wskaźnik funkcji zgaśnie.**

#### **Przygotowanie zmywarki**

1. Otwórz drzwi zmywarki.
2. Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
3. Upewnij się, że dolne i górne ramiona spryskiwacza obracają się swobodnie.
4. Umieść odpowiednią ilość detergentu w zbiorniku detergentu.

#### **Wybór cyklu**

1. Włącz zmywarkę, naciskając przycisk Wł./Wył.
2. Sprawdź wskaźniki niskiego poziomu soli i niskiego poziomu płynu nablyszczającego; w razie potrzeby dodaj sól i/lub nablyszczacz.
3. Wybierz odpowiedni cykl zmywania naczyń, biorąc pod uwagę informacje o cyklach i tabelę wartości średniego zużycia.
4. Naciśnij przycisk Start/Pauza/Anuluj na zmywarce, aby uruchomić program.

#### **7.1 Informacje o programie i tabela średnich wartości zużycia**

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem

	0	1	2	3	4	5	6	
Numer programu	-	SensorAdapt	Intenswny	Eco *	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Program do pobrania	
Nazwa programu	-	50-72 9C	70 9C	50 9C	60 9C	35 9C	-	
Temperatura zmywania	-	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem połączonego zużycia prądu i wody. Służy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.	Sprawdź aplikację HomeWhiz w poszukiwaniu programów, które możesz pobrać za pomocą połączenia bezprzewodowego.	
Stopień zabrudzenia	-	Jest to program automatyczny, który analizuje ilość obciążenia i poziom zanieczyszczenia w maszynie oraz optymalizuje temperaturę i czas prania przy użyciu sztucznej inteligencji.						
Zmywanie wstępnie	-	Średni do wysokiego	Wysoki	Średni	Średni	Niewielki	-	
Zmywanie	-	+	+	-	-	-	-	
Suszenie	-	+	+	+	+	+	-	
Czas trwania (min.)	-	73-174	187	227	58	30	-	
Woda (l)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	11,6	10,8	-	
Energia (kWh)	-	0,660-1,113	1,380	0,758	1,18	0,650	-	
Funkcje do wyboru	-	K, D	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K, D	T, E, G, B, M, D, K	-	

Pojemność załadunkowa: 15

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. \* Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozownikach soli i nabywcza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50°C są jedynie orientacyjne. (#) Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmiany w trakcie trwania programu.


**Dane programu i tabela ze średnim zużyciem**


Numer programu	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Nazwa programu	AquaFlex	SilentWash (Zmywanie ciche)	Delikatny	Clean&Shine	Zmywanie wstępne	InnerClean
Temperatura zmywania	-	-	40 °C	65 °C	-	-
Stopień zabrudzenia	Jest to program najbardziej odpowiedni do codziennych zmywania różnych naczyń, w tym przedmiotów plastikowych. Delikatne przedmioty szklane myje się w koszu górnym, miski i tace zaś można myć w koszu dolnym.	Jest to program do codziennego zmywania normalnie zabrudzonych naczyń w najbardziej cichy sposób.	Specjalny program do łagodnego zmywania delikatnych naczyń szklanych.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń.	Zalecany do usuwania pozostałości na zanieczyszczonych naczyniach, które będą oczekiwane na mycie w maszynie przez kilka dni.	Zaleca się uruchamianie tego programu co 1-2 miesiące w celu czyszczenia zmywarki i zapewnienia jej niezbędnej higieny. Program ten należy uruchamiać przy pustej zmywarce. Dla lepszych rezultatów zaleca się stosowanie go łącznie ze specjalnymi środkami
Zmywanie wstępnie	Średni	Średni	Niewielki	Średni	-	-
Zmywanie	+	-	+	+	+	-
Suszenie	+	+	+	+	-	+
Czas trwania (min.)	219	311	120	126	15	75
Woda (l)	15.4	9.6	14.4	14.4	4.0	15.2
Energia (kWh)	0.850	0,650	0,620	0,95	-	0,7
Funkcje do wyboru	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K, D	T, E, R, K, D	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K, D	T, E, Y, F, R, U, B, H, M, K, D	-	M


## 7.2 Dodatkowe funkcje


Cykle zmywarki są zaprojektowane tak, aby zapewnić najlepszą wydajność zmywania, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość zabrudzeń oraz właściwości zmywanych naczyń.

Dodano dodatkowe funkcje, które pomagają oszczędzać czas, wodę i energię, a także zapewniają wygodniejsze i bardziej higieniczne pranie dzięki konfigurowalnym ustawieniom.

 Dodatkowe funkcje mogą zmienić czas trwania wybranego cyklu.

 Dodatkowe funkcje nie są dostępne dla wszystkich programów. Wskaźnik funkcji nie będzie wyświetlany, jeśli nie jest dostępny dla programu.


 Funkcje, które mogą być używane w programach prania, są oznaczone literami, takimi jak "A, B, D, E, G, F, K..." w "Tabeli informacji o cyklu i średnich wartościach zużycia". Instrukcje dotyczące korzystania z tych funkcji można znaleźć w rozdziale "Funkcje dodatkowe" w instrukcji obsługi.

 Niektórych funkcji pomocniczych nie można używać razem. Jeśli wybrana funkcja nie jest wyświetlana, mimo że pojawia się w "Tabeli informacji o cyklu i średnich wartościach zużycia", można ją aktywować po wyłączeniu innych funkcji pomocniczych.

### Aby dodać dodatkowe funkcje do cyklu:

1. Wybierz żądany program prania.
2. Po wybraniu dodatkowej funkcji zaświeci się wskaźnik dodatkowej funkcji. Po ponownym naciśnięciu przycisku funkcyjnego wskaźnik zgaśnie, a wybór zostanie anulowany.

Jeśli Twoja zmywarka ma funkcje podmenu w zależności od modelu, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji funkcji dodatkowych, aby zapoznać się z ich użytkowaniem.

 Nie wszystkie funkcje oznaczone literami, takimi jak "A, B, D, E, G, F, K..." w tabeli informacji o cyklu i średnich wartościach zużycia, mogą być używane w zmywarce; Funkcje, z których można korzystać w zmywarce, są wyjaśnione w rozdziale Dodatkowe funkcje niniejszej instrukcji.


### Self Dry Funkcja (K)


(w zależności od modelu)


Twoja zmywarka "Self Dry" zwiększa wydajność suszenia i oszczędza energię.

Po aktywowaniu tej funkcji drzwi zmywarki otwierają się automatycznie po zakończeniu cyklu zmywania.

Funkcja może wydłużyć czas trwania wybranego cyklu do 35 minut.

 Funkcja może wydłużyć czas trwania wybranego cyklu do 35 minut.

 Self Dry funkcja otwiera drzwi zmywarki na końcu cyklu zmywania, dzięki "wałkom otwierania drzwi". Ten proces trwa około 2 minut. Jeśli zasilanie nie wystąpi podczas wysuwania prętów, nie zamykaj drzwi na siłę. Proces zakończy się, gdy powróci zasilanie, a pręty powrócą do swojej początkowej pozycji.

 Jeśli Self Dry funkcja jest aktywna, drzwi otwierają się automatycznie podczas etapu suszenia, a przepływ cyklu może być kontynuowany. Jeśli produkt jest wyposażony w ekran, odliczanie jest kontynuowane na ekranie przy otwartych drzwiach, aż proces suszenia zostanie zakończony i cykl się zakończy.

## Self Dry Funkcja

### Aby aktywować Self Dry Funkcja:

1-Gdy zmywarka jest włączona, a drzwi są zamknięte, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski funkcyjne F4 i F5, aby włączyć Self Dry funkcja.

2- Self Dry Zapala się lampka kontrolna Self Dry i jest włączony.



Możesz włączać i wyłączać Self Dry funkcja w trybie wyboru cyklu.

### Aby anulować Self Dry Funkcja:

1. Przy zamkniętych drzwiach, Self Dry Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski funkcyjne F4 i F5, aby anulować funkcję.

2. Plik Self Dry lampka kontrolna zgaśnie, a funkcja zostanie wyłączona.

### Funkcja blokady rodzicielskiej (przycisku)

(w zależności od modelu)

Możesz zapobiec wpływowi i zmianie czasu cyklu przez inne osoby podczas pracy zmywarki. Aby aktywować blokadę rodzicielską:

1. Gdy zmywarka jest włączona, a drzwi zamknięte, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski P4 i P5, aby aktywować blokadę rodzicielską (przycisk).

2. Zaświeci się kontrolka blokady rodzicielskiej (przycisku), a przyciski zostaną zablokowane.



Blokada rodzicielska uniemożliwia zmianę wybranych funkcji i dezaktywuje przycisk Start/Pauza/Anuluj.



Zabezpieczenie przed dziećmi nie blokuje drzwi zmywarki.



Blokada rodzicielska dezaktywuje się automatycznie, jeśli wyłączysz zmywarkę za pomocą przycisku On-Off.

Aby anulować blokadę rodzicielską:

1. Gdy zmywarka jest włączona, a drzwi zamknięte, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski P4 i P5, aby anulować blokadę rodzicielską (przycisk).

2. Kontrolka blokady rodzicielskiej (przycisku) zgaśnie, a blokada przycisków zostanie anulowana.

### Funkcja opóźnienia

(w zależności od modelu)

Jeśli w Twoim regionie za energię elektryczną stosowane jest rozliczenie ekonomiczne, możesz skorzystać z funkcji opóźnienia, aby umyć naczynia w odpowiednich godzinach.

Możesz opóźnić czas rozpoczęcia wybranego programu o maksymalnie 24 godziny.

1. Przy zamkniętych drzwiach najpierw wybierz cykl prania i inne dodatkowe funkcje, a następnie naciśnij przycisk opóźnienia.

2. Po naciśnięciu przycisku opóźnienia na linii informacyjnej wyświetlacza pojawi się "1h", a wskaźnik opóźnienia zacznie migać.

3. Ustaw żądany okres, naciskając przycisk opóźnienia. Każde naciśnięcie przycisku wydłuża okres opóźnienia o 1 godzinę, aż do łącznej liczby 24 godzin. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku opóźnienia przyrosty czasu zwiększają się szybciej.

4 Naciśnij przycisk Start/Pauza/Anuluj.

Cykl rozpocznie się automatycznie po upływie okresu opóźnienia.

### Zmiana ustawień, gdy funkcja opóźnienia jest aktywna

Nie można wprowadzać zmian w cyklu prania, dodatkowych funkcjach ani w okresie opóźnienia, gdy funkcja opóźnienia jest aktywna.



Nie można ustawić/zmienić cyklu i funkcji pomocniczych po rozpoczęciu cyklu.

### Jak anulować funkcję opóźnienia

Naciśnij przycisk Start/Pauza/Anuluj program przez 3 sekundy przy zamkniętych drzwiach i włączonej zmywarce. Urządzenie powróci do trybu wyboru cyklu, gdy funkcja opóźnienia zostanie anulowana.

### Funkcja automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu

(w zależności od modelu)

Wskaźnik wyboru zaświeci się i zostanie aktywowany po naciśnięciu przycisku automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu.

Wskaźnik wyboru zgaśnie, a funkcja zostanie wyłączona po ponownym naciśnięciu przycisku.

Automatycznie ustawia ilość detergentu w płynie/żelu zgodnie z wybranym cyklem prania i ustawieniami.



Funkcja automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu jest aktywowana automatycznie po włączeniu zmywarki i dodaniu detergentu po raz pierwszy.



Jeśli wskaźnik wyboru po wybraniu funkcji, należy dodać detergent w płynie/żelu do zbiornika detergentu.



Funkcja automatycznego dozowania detergentu w płynie/żelu zmienia czasy cyklu.

### Oświetlenie wnętrza

(w zależności od modelu)

W odpowiednich modelach znajduje się lampa oświetlająca wnętrze zmywarki po otwarciu drzwi.

1. Przy zamkniętych drzwiach najpierw naciśnij przycisk On/Off, aby włączyć zmywarkę, a następnie naciśnij jednocześnie przycisk On/Off i przyciski P2 przez 3 sekundy, aby aktywować menu.

2. Przejdź do pozycji "L:", naciskając przycisk P2 na wyświetlaczu. Wybierz żadaną opcję za pomocą przycisku programu P3. Oświetlenie wnętrza jest wyłączone w pozycji "L:0" i włączone w pozycji "L:1".

3. Aby zapisać, wyjdź z menu ustawień, naciskając przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Twoje ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

## 7.3 Funkcje

### SteamGloss funkcja (E)

(W zależności od modelu)

Ta funkcja zwiększa wydajność suszenia. Może to wydłużyć czas trwania programu do 30 minut.

### SilentWash Funkcja (S)

(w zależności od modelu)

Funkcja SilentWash jest prawidłowa dla 3 programów.

1. Ekologiczny
2. Automatyczny
3. Intensywny

Gdy programy te są uruchamiane z funkcją cichego prania, poziom dźwięku spada o 2 DBA, a czas prania wydłuża się do 68 minut.

### Inner Clean

(W zależności od modelu)

Zaleca się uruchamianie programu co 1-2 miesiące w celu wyczyszczenia maszyny i zapewnienia niezbędnej higieny. Program powinien być uruchamiany, gdy maszyna jest pusta.

Aby uzyskać bardziej wydajne rezultaty, zaleca się stosowanie specjalnych środków czyszczących do maszyn.



Nie używaj programu Inner Clean do mycia naczyń. Może uszkodzić naczynia ze względu na wysoką temperaturę.

### Funkcja połowy obciążenia (Y)

(W zależności od modelu)

Jest używany, gdy chcesz uruchomić maszynę, zanim się zapełni.

1. Załaduj naczynia do zmywarki zgodnie z potrzebami.
2. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania.
3. Po wybraniu żadanego programu naciśnij przycisk Half Load.



W niektórych modelach funkcja Half Load jest aktywowana za pomocą aplikacji HomeWhiz.

Dzięki funkcji Half Load możesz jednocześnie korzystać z górnego i dolnego kosza maszyny, oszczędzając wodę i energię.

## 7.4

### 7.5 Funkcja Homewhiz



Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

Dzięki funkcji HomeWhiz możesz sterować zmywarką z urządzenia inteligentnego i uzyskiwać informacje o stanie swojej zmywarki.



HomeWhiz działa tylko w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.



Po wybraniu tej funkcji można korzystać z urządzenia za pomocą urządzenia inteligentnego. Jeśli funkcja nie jest wybrana, możesz monitorować swoją maszynę za pomocą aplikacji.




Możesz śledzić, czy funkcja jest włączona, czy wyłączona, na wskaźniku na produkcie. W przypadkach, gdy nie można włączyć funkcji, wskaźnik HomeWhiz będzie wyłączony lub będzie migać w krótkich odstępach czasu. Przykładami takich sytuacji są sytuacje, gdy ustawienie połączenia bezprzewodowego jest wyłączone lub drzwi urządzenia są otwarte.



Funkcja jest wyłączana po otwarciu drzwi zmywarki lub wykonaniu operacji włączania/wyłączania na urządzeniu. Można go ponownie wybrać za pomocą przycisku na pilocie.

Widok ekranu, gdy HomeWhiz jest włączony.



### Instalacja HomeWhiz i ustawienia konta użytkownika


Aby korzystać z funkcji połączenia bezprzewodowego na swoim komputerze, zainstaluj aplikację HomeWhiz z rynku aplikacji na swoim urządzeniu inteligentnym. Upewnij się, że Twoje urządzenie inteligentne jest podłączone do Internetu, aby korzystać z aplikacji.

Jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, zakończ proces rejestracji, korzystając ze swojego adresu e-mail z aplikacji.

Możesz korzystać ze wszystkich produktów w swoim domu, które mają funkcję HomeWhiz, za pośrednictwem tego konta po zakończeniu procesu rejestracji.

Możesz zobaczyć produkty sparowane z Twoim kontem, dotykając sekcji "Dodaj/Usuń produkt" na stronie "Produkty" w aplikacji. Możesz sparować te produkty z użytkownikami z tej strony.

#### Pierwsza instalacja

1. Kliknij przycisk "Dodaj urządzenie" i wybierz "Zmywarka" w sekcji "Urządzenia kuchenne".
2. Zeskanuj kod kreskowy znajdujący się obok drzwi lub wprowadź "Numer produktu urządzenia".
3. Przy zamkniętych drzwiach zmywarki i pralki naciśnij jednocześnie przyciski włączania/wyłączania i pilota.
4. Wybierz sieć, do której chcesz podłączyć zmywarkę, i wprowadź hasło sieciowe.
5. Ikona HomeWhiz () będzie migać podczas podłączania zmywarki. Po nawiązaniu połączenia odpowiednia ikona zaświeci się na stałe.

6. Nadaj nazwę swojej zmywarce. To jest ostatni krok. Możesz zobaczyć swój produkt na stronie "Urządzenia".


7. Po pomyślnym zakończeniu początkowej instalacji zmywarki produkt automatycznie wyświetli ekran główny i powróci do trybu użytkownika.

8. Jeśli instalacja nie powiedzie się lub nie zostanie zakończona w ciągu 5 minut, ikona HomeWhiz zostanie zamknięta, a pro-

dukt sam się wyłączy. Aby ponownie rozpocząć instalację, powtórz kroki instalacji od kroku 1.


### **Korzystanie ze zmywarki na wielu urządzeniach**


Możesz używać zmywarki na więcej niż jednym urządzeniu inteligentnym. Aby to zrobić, zainstaluj aplikację HomeWhiz na drugim urządzeniu inteligentnym. Po otwarciu aplikacji musisz zalogować się na swoje konto.

 Jeśli konto, na które jesteś zalogowany, jest kontem, do którego wcześniej dodałeś produkty, możesz zacząć korzystać ze swojej zmywarki bezpośrednio po zalogowaniu.

### **Aby korzystać z zainstalowanej zmywarki z nowego konta, wykonaj poniższe czynności.**


1. Utwórz nowe konto i zaloguj się do aplikacji HomeWhiz za pomocą tego konta. Upewnij się, że urządzenie inteligentne i zmywarka są podłączone do tej samej sieci.
2. Z menu HomeWhiz (☰), aby uzyskać dostęp do zakładki "Ustawienia gospodarstwa domowego".
3. Utwórz zaproszenie, wpisując konto e-mail nowego użytkownika za pomocą przycisku "Zaproś" na karcie Użytkownicy.
4. Twoja prośba o zaproszenie zostanie wysłana do nowego użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Gdy nowy użytkownik zatwierdzi produkt, możesz zacząć korzystać z produktu jako partner.

 Po zakończeniu procesu instalacji urządzenie inteligentne i zmywarka nie muszą być podłączone do tej samej sieci. Możesz korzystać z produktu, o ile Twoje urządzenie inteligentne jest podłączone do Internetu.

 Możesz zobaczyć produkty sparowane z Twoim kontem, dotykając sekcji "Dodaj/Usuń produkt" na stronie "Produkty" w aplikacji. Możesz sparować te produkty z użytkownikami z tej strony.


### **CustomWash / Xmode**


Jest to inteligentna funkcja, która pozwala spersonalizować program prania za pomocą aplikacji HomeWhiz. Po zakończeniu wybranego programu możesz ocenić program za pomocą tej funkcji za pośrednictwem HomeWhiz. Możesz spersonalizować program za pomocą aplikacji na podstawie swojej oceny.

 Dzięki tej funkcji mogą wystąpić zmiany w zużyciu energii, wody i czasie trwania zaktualizowanego programu. Programy, które obsługują tę funkcję, są oznaczone tym symbolem funkcji w aplikacji HomeWhiz.

### **Wyświetlanie wartości zużycia energii w domu**


Twoja zmywarka ma funkcję zarządzania zużyciem. Ta funkcja może mieć różne możliwości w zależności od produktu (monitorowanie zużycia energii, monitorowanie zużycia wody itp.). Aby ta funkcja działała, produkt musi być dodany do HomeWhiz i podłączony do Internetu. Możesz monitorować informacje o zużyciu inteligentnej zmywarki do naczyń w różnych okresach czasu i oszczędzać pieniądze, otrzymując sugestie dotyczące zmniejszenia zużycia.

 Dane dotyczące zużycia w aplikacji HomeWhiz służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą różnić się od rzeczywistych informacji o zużyciu.

 Wartości podane na etykiecie produktu są podane w standardowych warunkach laboratoryjnych. Wartości zużycia mogą się różnić w zależności od warunków użytkowania i warunków klimatycznych klienta.

## HomeWhiz wł./wył.

Przy zamkniętych drzwiach i włączonej maszynie naciśnij przycisk HomeWhiz.



Jeśli połączenie bezprzewodowe jest włączone, wskaźnik połączenia Wi-Fi jest stale włączony; jeśli połączenie bezprzewodowe jest wyłączone, wskaźnik połączenia Wi-Fi i wyłącza się w krótkich odstępach czasu.

Jeśli naciśniesz przycisk pilota, gdy funkcja jest włączona, funkcja HomeWhiz zostanie wyłączona, a wyświetlacz produktu powróci do wyświetlacza czasu opóźnienia/czasu trwania programu. W pozycji wyłączonej dioda LED przycisku HomeWhiz zgaśnie.

Widać, że ikona HomeWhiz jest wyłączona. Jeśli ikona HomeWhiz jest stale włączona, oznacza to, że połączenie z siecią bezprzewodową produktu jest włączone, a produkt jest połączony z siecią bezprzewodową.

Jeśli ikona HomeWhiz stale w krótkich odstępach czasu, oznacza to, że jest włączony, ale nie został połączony do sieci lub próbuje się z nią połączyć.

### Włączanie/wyłączenie połączenia bezprzewodowego

Gdy drzwi są zamknięte, a urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk pilota zdalnego sterowania (HomeWhiz).

Jeśli połączenie bezprzewodowe jest wyłączone, wskaźnik połączenia Wi-Fi będzie migać i wyłączać się w krótkich odstępach czasu. W takim przypadku, aby włączyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk HomeWhiz przez 5 sekund. Po 5 sekundach otworzy się punkt połączenia urządzenia i automatycznie połączy się ono z siecią, z którą wcześniej się łączyłeś.

Jeśli połączenie bezprzewodowe jest włączone, wskaźnik Wi-Fi będzie zawsze włączony. Naciśnięcie przycisku HomeWhiz aktywuje pilota.

Jeśli chcesz, aby urządzenie zostało odłączone od sieci bezprzewodowej, naciśnij przycisk HomeWhiz przez 5 sekund. Połączenie z urządzeniem zostanie zamknięte. Ponowne naciśnięcie przycisku HomeWhiz przez 5 sekund łączy Cię z siecią, z którą wcześniej się łączyłeś.

### Usuwanie ustawień HomeWhiz

Gdy zmywarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przyciski pilota (HomeWhiz) i opóźnienia przez 5 sekund. W niektórych modelach zamiast przycisku opóźnienia znajduje się przycisk pobierania programu. Twoje ustawienia zostaną usunięte po odliczeniu 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na ekranie.

### Rozwiązywanie problemów z HomeWhiz

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy ze sterowaniem lub połączeniem, wykonaj następujące czynności. Jeśli problem będzie się powtarzał, wykonaj następny krok.

1. Sprawdź, czy Twoje urządzenie inteligentne jest podłączone do Internetu.
2. Zamknij i ponownie otwórz aplikację HomeWhiz na swoim urządzeniu inteligentnym.
3. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne.
4. Sprawdź stan połączenia bezprzewodowego zmywarki. Jeśli jest to "Połączenie bezprzewodowe: wyłączone", ustaw je na "Połączenie bezprzewodowe: włączone", poczekaj, aż urządzenie połączy się i zamknie, a następnie ponownie otwórz aplikację HomeWhiz na swoim urządzeniu inteligentnym.
5. Jeśli nie można nawiązać połączenia za pomocą powyższych operacji, powtórz początkowe ustawienia konfiguracji produktu.
6. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

## 7.6 Użycie danych Homewhiz

Ten produkt zbiera i przesyła dane o użytkowaniu po połączeniu z Internetem (np. wybrany program, czas trwania programu, kody błędów). Zgodnie z unijnym prawem o danych (rozporządzenie UE 2023/2854) masz prawo dostępu do tych danych i zarządzania nimi.

Szczegółowe informacje o tym, jakie dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i jak uzyskać do nich dostęp, można znaleźć na stronie:

[www.homewhiz.com/eu-data-act-policy](http://www.homewhiz.com/eu-data-act-policy)

## 7.7 Zmiana programu do pobrania

Za pomocą aplikacji HomeWhiz można zmienić ostatnio „Pobrane programy” na zmywarce.

Można sprawdzić tabelę informacji o cyklu i średnich wartościach zużycia, aby zobaczyć, jakie mogą być dostępne programy do pobrania i domyślny program do pobrania.

### Aby zmienić program do pobrania:

Połącz się z urządzeniem za pomocą aplikacji HomeWhiz.

Aktywuj funkcję zdalnego sterowania urządzeniem. Przejdź do strony ustawień urządzenia w aplikacji HomeWhiz.

Na stronie ustawień urządzenia przejdź do strony Pobierz program.

Wybierz program, którego chcesz użyć na stronie Pobierz program i naciśnij przycisk Pobierz w aplikacji HomeWhiz.

Podczas pobierania programu na zmywarce i w aplikacji HomeWhiz będzie wyświetlana animacja.

Po zakończeniu pobierania można użyć nowo wybranego programu do pobrania na zmywarce lub wybierając go w aplikacji HomeWhiz.



Po pobraniu innego programu do zmywarki poprzedni wybór zostanie anulowany.



Możesz pobrać dowolną liczbę programów i zmienić program do pobrania w dowolnym momencie. Wystarczy, że urządzenie inteligentne i produkt są połączone z Internetem, a funkcja zdalnego sterowania na urządzeniu jest włączona.

## 7.8 Funkcja usługi pomocy HomeWhiz (B8)

Usługa pomocy technicznej to usługa, w ramach której nasi profesjonalni konsultanci zadzwonią do użytkownika na numer telefonu komórkowego wprowadzonego w aplikacji HomeWhiz, aby pomóc w rozwiązaniu problemu po zgłoszeniu prośby o pomoc techniczną za pomocą przycisku na urządzeniu AGD.

### Wprowadzanie numeru telefonu dla usługi pomocy technicznej

Musisz udostępnić swój numer telefonu komórkowego w aplikacji, aby pracownik obsługi klienta mógł do Ciebie zadzwonić po złożeniu wniosku przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pomocy technicznej. Numer telefonu komórkowego można wprowadzić lub zmienić w menu kontaktów aplikacji HomeWhiz.

### Wysyłanie prośby o usługę pomocy technicznej

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu, a numer telefonu komórkowego został wprowadzony w aplikacji HomeWhiz.
2. Przy zamkniętych drzwiach naciśnij przycisk pomocy technicznej na 3 sekundy.
3. Ikona pomocy technicznej zacznie migać.
4. Ikona zacznie świecić nieprzerwanie, gdy żądanie zostanie pomyślnie przekazane do pracownika obsługi klienta.
5. Pracownik obsługi klienta zadzwoni na numer telefonu komórkowego podany w aplikacji HomeWhiz.

6. Ikona zgaśnie po zakończeniu rozmowy. Aby anulować prośbę o pomoc techniczną, wniosek musi zostać pomyślnie przekazany do pracownika obsługi technicznej, a ikona musi się świecić nieprzerwanie.

### **Aby anulować prośbę:**

1. Przy zamkniętych drzwiach naciśnij przycisk pomocy technicznej na 3 sekundy.
2. Ikona pomocy technicznej zacznie migać.
3. Ikona zgaśnie po pomyślnym anulowaniu ządania.


### **Rozwiązywanie problemów**


Jeśli po naciśnięciu przycisku wezwania pomocy technicznej ikona nie zaświeci się i natychmiast zniknie lub będzie tylko migać:


- Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do Internetu.
- Upewnij się, że jest to Twoje konto HomeWhiz i że wprowadzono właściwy numer telefonu kontaktowego w aplikacji HomeWhiz.
- Ta funkcja nie będzie działać bez połączenia z Internetem. Sprawdź swój domowy internet.
- Sprawdź, czy numer wprowadzony w aplikacji HomeWhiz jest prawidłowy.

## **7.9 Uruchomienie programu**

Zamknij drzwi zmywarki, aby uruchomić zmywarkę po wybraniu programu i funkcji dodatkowych.


 Zmywarka zmiękcza wodę zgodnie z twardością wody wodociągowej. Ponadto, czas trwania programu może się zmieniać również podczas pracy programu, w zależności od temperatury pomieszczenia, temperatury wody w sieci wodociągowej i ilości naczyń.


 Uważaj, aby nie otwierać drzwi podczas pracy zmywarki. Zachowaj ostrożność, ponieważ podczas otwierania drzwi może wydostawać się para.

 Po zakończeniu płukania zmywarka będzie przez chwilę pracować w trybie pauzy, a następnie przejdzie do etapu suszenia, aby usunąć całą wodę pozostałą na naczyniach i wewnątrz zmywarki oraz wyczyścić zmiękczacze wody.

## **7.10 Anulowanie cyklu**


Naciśnij na 3 sekundy przycisk Start/Zatrzymaj/Anuluj przy zamkniętych drzwiach. Po odliczeniu 3 - 2 - 1, wyświetlacz pokaże 0:01, poczekaj, aż wylewanie wody zakończy się. Proces usuwania zostanie zakończony w ciągu 2 minut, a po zakończeniu zmywarka wyda sygnał dźwiękowy.

 Niektóre modele nie są wyposażone w brzęczyk.

 Detergent lub nabłyszczacz mogą pozostać w zmywarce i/lub zmywanych naczyniach, jeśli program zostanie anulowany.

## **7.11 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli**

Sprawdź na wyświetlaczu wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli, aby zobaczyć, czy w zmywarce znajduje się sól zmiękczająca. Dodaj sól do pojemnika na sól, gdy wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli pojawi się na wyświetlaczu.

 W sekcji System zmiękczenia wody opisano sposób ustawiania poziomu twardości wody.

## **7.12 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nabłyszczającego**

Sprawdź wskaźnik niskiego poziomu nabłyszczacza na ekranie zmywarki, aby sprawdzić, czy w zmywarce znajduje się wystarczająca ilość nabłyszczacza. Dodaj nabłyszczacz do zbiornika nabłyszczacza, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu nabłyszczacza.

## 7.13 Ustawianie ilości nablyszczacza

1. Przy zamkniętych drzwiach najpierw naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć zmywarkę, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski włączania/wyłączania i P2 na 3 sekundy, aby aktywować menu.
  2. Przejdź do pozycji „P” na ekranie, naciskając klawisz P2.
  3. Ustaw odpowiedni poziom, wybierając jedną z pozycji „P:0”, „P:1”, „P:2”, „P:3” lub „P:4” za pomocą przycisku programowego P3.
  4. Aby zapisać, wyjdź z menu ustawień, naciskając przycisk Wł./Wył. przez 3 sekundy. Ustawienia zostaną zapisane automatycznie.
- Nie stosuje nablyszczacza w cyklu zmywania w pozycji P:0.


Stosuje 1 dawki nablyszczacza w pozycji P:1.


Stosuje 2 dawki nablyszczacza w pozycji P:2.

Stosuje 3 dawki nablyszczacza w pozycji P:3.

Stosuje 4 dawki nablyszczacza w pozycji P:4.


## 7.14 Zakończenie programu


 Zmywarka wyłącza się automatycznie po pewnym czasie, aby oszczędzać energię, gdy program się zakończy lub nie rozpocznie.


 Po umyciu naczyń pozostaw je w zmywarce do ostygnięcia przez około 15 minut. Naczynia wyschną szybciej, jeśli na ten czas pozostawisz uchylone drzwi zmywarki. Poprawi to efektywność suszenia przez zmywarkę.


## 8 Konserwacja i czyszczenie

### 8.1 Konserwacja i czyszczenie

 Przeczytaj najpierw sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

 Odłącz zmywarkę i zakręć kran przed czyszczeniem.

 Do czyszczenia nie używaj materiałów ściernych.

 Filtr i ramiona spryskujące należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę zmywarki.

Regularne czyszczenie przedłuży żywotność produktu i zmniejszy typowe problemy.

### Czyszczenie zewnętrznej powierzchni zmywarki

Delikatnie przetrzyj zewnętrzną część zmywarki i uszczelki drzwi delikatnym środkiem czyszczącym i wilgotną szmatką. Wytrzyj "panel sterowania" tylko lekko damp płótno.

### Czyszczenie wnętrza zmywarki

Zmywarkę należy czyścić co miesiąc detergenem lub specjalnymi środkami do czyszczenia zmywarek, uruchamiając zmywarkę w cyklu pracującym w najwyższej możliwej temperaturze. Pomoże to usunąć zanieczyszczenia i kamień z wnętrza zmywarki. Jeśli w zmywarce pozostaje woda, spuść ją ze zmywarki, postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Anulowanie cyklu". Jeśli nie można spuścić wody, wyjmij filtry zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie filtrów" i sprawdź dno zmywarki pod kątem cząstek brudu, które nagromadziły się i zablokowały drogę wodną, a następnie wyczyść je w razie potrzeby.


## 8.2 Czyszczenie filtrów

(w zależności od modelu)


Czyść filtry co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę zmywarki.

Sprawdź, czy na filtrach nie pozostały resztki jedzenia. Jeśli pozostaną jakiegokolwiek resztki jedzenia, wyjmij filtry i dokładnie wyczyść je pod bieżącą wodą.


1. Wyjmij mikrofiltr i grupę filtrów zgrubnych, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągając.



2. Wyciągnij metalowy/plastikowy filtr (3).



3. Naciśnij dwa zatrzaski na filtrze zgrubnym do środka, aby oddzielić filtr zgrubny od grupy.



4. Wyczyść wszystkie trzy filtry pod bieżącą wodą za pomocą szczotki.
5. Wymień metalowy/plastikowy filtr.
6. Włóż filtr zgrubny do mikrofiltra. Upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.



**i** Zmywarki nie wolno używać bez filtrów.

**i** Nieprawidłowa instalacja filtrów zmniejszy wydajność prania.

## 8.3 Czyszczenie filtra węża

Zmywarka jest zabezpieczona przed uszkodzeniem przez brud (piasek, glinę, rdzę itp.) z sieci wodociągowej lub sieci wodociągowej za pomocą filtra w wężu doprowadzającym wodę. Od czasu do czasu sprawdzaj filtr i wąż i czyść je w razie potrzeby.

1. Zakręć kran i odłącz wąż.
2. Po wyjęciu filtra z węża wyczyść go pod bieżącą wodą.
3. Umieść oczyszczony filtr z powrotem na swoim miejscu w wężu.
4. Podłącz wąż do kranu.  
(w zależności od modelu)




Aby zdjąć i wyczyścić dolną grupę śmigła, przytrzymaj ją jedną ręką z punktów (C) pokazanych na rysunku i pociągnij do góry. Po oczyszczeniu ponownie zamocuj grupę śmigła, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności. (W zależności od modelu)

## 8.4 Czyszczenie śmigła


Wirniki należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę maszyny.

### Dolne śmigło


Sprawdź, czy dolne otwory wirnika (1) są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij wirnik i wyczyść go. Dolny wirnik można zdjąć, pociągając go do góry (w zależności od modelu)



Sprawdź, czy otwory w zespole wirnika nie są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij zespół wirnika i wyczyść go. (W zależności od modelu)



**i** Nie próbuj obracać śmigła, trzymając za końce. Próba obrócenia go za końce może spowodować pęknięcie przekładni wewnątrz śmigła.




Aby zdjąć i wyczyścić dolną grupę śmigła, przytrzymaj ją jedną ręką z punktów (C) pokazanych na rysunku i pociągnij do góry. Po oczyszczeniu ponownie zamocuj grupę śmigła, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności. (W zależności od modelu)

## Górne śmigło

Sprawdź, czy otwory górnego wirnika (1) są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij wirnik i wyczyść go. Możesz zdjąć górny wirnik, obracając jego nakrętkę w lewo.

Podczas ponownego mocowania górnego śmigła należy całkowicie dokręcić nakrętkę.




## 8.5 Mechaniczne czyszczenie micro filtra

(w zależności od modelu)

**i** Czystość filtra wzrasta o 80% dzięki systemowi czyszczenia mikrofiltrów dostępnemu w urządzeniu.

**i** Jeśli urządzenie posiada funkcję automatycznego czyszczenia filtra, nie wyjmuj mechanizmu czyszczenia mikrofiltra (4) w celu czyszczenia.



## 9 Rozwiązywanie problemów

### 9.1 Kody błędów, przyczyny i rozwiązania

Kod błędu	Przyczyna	Rozwiązanie
E01 Ostrzeżenie P1 Miga Dioda LED zasilania	Błąd napełniania wody w obudowie	1-Włączono algorytm błędu. 2-Koniec cyklu. Jeśli błąd wciąż się pojawia: 1-Odłącz zasilanie. 2-Zamknij zawór. 3-Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
E02 Ostrzeżenie P2 Miga Zaświeci się ikona przerwy w dostawie wody. Świeci się dioda mycia.	Ostrzeżenie o braku wody	Sprawdź dopływ wody.
	Filtr jest zablokowany	1-Odłącz połączenie elektryczne. 2-Odłącz przyłącze wody. 3-Usuń wąż dopływowy. 4-Sprawdź i wyczyść filtr. 5-Podłącz przyłącze wody. 6-Podłącz połączenie elektryczne.
E06 Ostrzeżenie Błyski P2 Błyski P6	Inne	Jeśli błąd wciąż się wyświetla: 1-Wyłącz zmywarke. 2-Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
	Czujnik temperatury w zmywarce jest zepsuty	Jeśli ten błąd stale się pojawia się, a wydajność zmywania zmniejszyła się: 1-Wyłącz zmywarke. 2-Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
E07 Ostrzeżenie Błyski P2 Błyski F1 i F2	Przepływomierz jest zepsuty	1-Włączono algorytm błędu. 2-Koniec cyklu. Jeśli błąd wciąż się pojawia: 1-Odłącz zasilanie. 2-Zamknij zawór. 3-Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.



Kody błędów mogą się zmieniać w zależności od modelu.

### 9.2 Rozwiązywanie problemów

#### Maszyna nie działa.

- Wtyczka zasilania może nie być podłączona. >>> Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest podłączona.
- Bezpiecznik mógł się przepalić. >>> Sprawdź bezpieczniki w swoim domu.
- Woda może nie wypływać. >>> Upewnij się, że kran doprowadzający wodę jest otwarty.

- Drzwi maszyny mogą być otwarte. >>> Upewnij się, że zamknąłeś drzwi urządzenia.
- Przycisk "On / Off" mógł nie zostać naciśnięty. >>> Upewnij się, że urządzenie zostało włączone, naciskając przycisk "On / Off".

### **Naczynia nie są myte czysto**

- Naczynia są ułożone nieregularnie. >>> Umieść naczynia zgodnie z instrukcją obsługi.
- Odpowiedni program nie został wybrany. >>> Wybierz program, który pierze w wyższej temperaturze i przez dłuższy czas.
- Naczynia są bardzo brudne >>> Usuń gruboziarnisty brud z naczyń za pomocą serwetki i umieść je w pralce.
- Śmigła są zablokowane. >>> Przed uruchomieniem programu obróć ręcznie górne i dolne śmigła, aby upewnić się, że obracają się swobodnie.
- Otwory wirnika są zatkane. >>> Górne lub dolne otwory wirnika mogą być zatkane resztkami jedzenia, takimi jak pestki cytryny. Regularnie czyść wirniki, jak pokazano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".
- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Regularnie czyść system filtrów, jak pokazano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".
- Filtry nie są prawidłowo zainstalowane. >>> Sprawdź system filtrów i upewnij się, że jest prawidłowo zainstalowany.
- Kosze są przeładowane. >>> Nie ładuj koszy ponad ich pojemność.
- Detergent był przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeśli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania detergentu w wilgotnych miejscach. Jeśli to możliwe, przechowuj go w pojemniku do przechowywania z pokrywą. Zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach, aby ułatwić przechowywanie.
- Nie dodano wystarczającej ilości detergentu. >>> Jeśli używasz detergentu w proszku, dodaj odpowiednią ilość detergentu zgodnie z poziomem zabrudzenia

naczyń i opisami programów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy użycie detergentu w tabletkach.

- Nabłyszczacz jest niewystarczający. >>> Sprawdź wskaźnik ostrzegawczy nabłyszczacza i w razie potrzeby dodaj nabłyszczacz. Jeśli w urządzeniu jest wystarczająca ilość nabłyszczacza, zwiększ ustawienie nabłyszczacza.
- Pokrywa komory na detergent nie jest zamknięta. >>> Po napełnieniu komory na detergent należy zamknąć pokrywę komory na detergent.

### **Naczynia nie wysychają**

- Naczynia są ułożone nieregularnie. >>> Naczynia należy ustawić w taki sposób, aby podczas mycia nie gromadziła się w nich woda.
- Nabłyszczacz jest niewystarczający. >>> Sprawdź wskaźnik ostrzegawczy nabłyszczacza i w razie potrzeby dodaj nabłyszczacz. Jeśli w urządzeniu jest wystarczająca ilość nabłyszczacza, zwiększ ustawienie nabłyszczacza.
- Maszyna została opróżniona natychmiast po zakończeniu cyklu prania. >>> Nie rozładuj maszyny natychmiast po zakończeniu cyklu. Pozostaw drzwi uchylone, aby para z wnętrza mogła na chwilę uciec, a następnie rozładuj urządzenie, gdy naczynia ostygną do odpowiedniego poziomu. Rozładunek należy rozpocząć od dolnego kosza. Zapobiegnie to kapaniu wody pozostałej na przedmiotach w górnym koszu na przedmioty w dolnym koszu.
- Nie wybrano odpowiedniego programu. >>> Wydajność suszenia jest również niska w programach krótkoterminowych, ponieważ temperatura płukania jest niska. Aby uzyskać wyższą wydajność suszenia, wybierz dłuższe programy.
- Użyto detergentu w tabletkach, przycisk tabletki nie został naciśnięty. >>> Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję "detergentu w tabletkach" podczas korzystania z detergentu uniwersalnego, aktywuj ją.

- Jakość powierzchni naczyń kuchennych jest uszkodzona. >>> Przybory kuchenne z uszkodzonymi powierzchniami nie mogą osiągnąć oczekiwanej wydajności czyszczenia i są niehigieniczne w użyciu. Ponadto odprowadzanie wody z uszkodzonych powierzchni jest utrudnione. Nie zaleca się mycia takich przyborów kuchennych w zmywarce.
- To naturalne, że teflonowe naczynia kuchenne mają problemy z suszeniem. Wynika to ze struktury teflonu. Ponieważ teflon i woda mają różne napięcia powierzchniowe, cząsteczki wody pozostają na powierzchni teflonu jak koraliki.
- Ustawienie twardości wody jest niskie lub poziom soli jest niewystarczający. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, dokładnie mierząc twardość wody z sieci wodociągowej.
- Nastąpił wyciek soli. >>> Podczas napełniania solą należy uważać, aby nie rozlać soli wokół otworu wlewowego. Po napełnieniu solą upewnij się, że pokrywa pojemnika na sól jest zamknięta. Uruchom program prania wstępnego, aby usunąć sól, która rozlała się wewnątrz pralki. Po zakończeniu programu ponownie sprawdź pokrywkę, ponieważ wszelkie pozostałe ziarna soli pod pokrywką rozpuszczą się na etapie prania wstępnego, co może spowodować poluzowanie pokrywki.

### **Na naczyniach pozostają plamy z herbaty, kawy lub szminki.**

- Odpowiedni program nie został wybrany. >>> Wybierz program, który pierze w wyższej temperaturze i przez dłuższy czas.
- Jakość powierzchni naczyń kuchennych jest uszkodzona. >>> Plam z herbaty, kawy i innych barwników, które wniknęły w uszkodzone powierzchnie, nie można myć w zmywarkach. Oczekiwanej wydajności czyszczenia nie można osiągnąć przy uszkodzonych powierzchniach, a ich użytkowanie jest niehigieniczne. Mycie takich przyborów kuchennych w zmywarce nie jest zalecane.
- Detergent był przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeśli używałeś detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania detergentu w wilgotnych miejscach. Jeśli to możliwe, przechowuj go w pojemniku do przechowywania z pokrywą. Zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach, aby ułatwić przechowywanie.

### **Kamień pozostaje na naczyniach i szklach nabiera zamglonego wyglądu.**

- Nabłyszczacz jest niewystarczający. >>> Sprawdź wskaźnik ostrzegawczy nabłyszczacza i w razie potrzeby dodaj nabłyszczacz. Jeśli w urządzeniu jest wystarczająca ilość nabłyszczacza, zwiększ ustawienie nabłyszczacza.

### **Wewnątrz maszyny wyczuwalny jest inny zapach**

- Nowa pralka ma charakterystyczny zapach, który zniknie po kilku praniach.
- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Regularnie czyść system filtrów, jak pokazano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".
- Zbiornik nabłyszczacza zawiera substancje chemiczne, które mogą powodować nieprzyjemny zapach. >>> Nie używaj chemikaliów, takich jak ocet, detergent do mycia rąk lub odkamieniacz.
- Brudne naczynia pozostawiono w zmywarce na 2-3 dni. >>> Jeśli nie zamierzasz uruchamiać zmywarki natychmiast po załadowaniu naczyń, usuń wszelkie zabrudzenia z naczyń i uruchamiaj cykl mycia wstępnego bez detergentu co drugi dzień. W takich przypadkach nie zamykaj całkowicie drzwi zmywarki, aby zapobiec tworzeniu się zapachów wewnątrz urządzenia. Możesz również użyć dostępnych w handlu dezodorantów i środków do czyszczenia maszyny.

## **Plamy rdzy, matowienie, pogorszenie powierzchni naczyń**

- Nastąpił wyciek soli. >>> Sól może powodować niszczenie i rdzę na powierzchniach metalowych. Uważaj, aby podczas napełniania nie rozlać soli wokół otworu wlewowego. Po napełnieniu solą upewnij się, że pokrywa pojemnika na sól jest zamknięta. Uruchom program prania wstępnego, aby usunąć rozlaną sól z pralki. Sprawdź pokrywę ponownie po zakończeniu programu, ponieważ wszelkie pozostałe ziarna soli pod pokrywką rozpuszczą się na etapie prania wstępnego, co może spowodować poluzowanie pokrywy.
- Słone resztki jedzenia pozostały na naczyniach przez długi czas. >>> Jeśli sztućce zanieczyszczone takimi produktami spożywczymi mają pozostać w pralce, brud należy usunąć z powierzchni naczyń poprzez ich wstępne umycie lub umyć naczynia bez czekania.
- W instalacji elektrycznej nie ma przewodu uziemiającego. >>> Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prawdziwej linii uziemiającej. W przeciwnym razie elektryczność statyczna wytwarzana wewnątrz maszyny spowoduje wyładowania łukowe i wżery na powierzchni metalowych przedmiotów, usuwając warstwę ochronną na powierzchni i powodując matowienie.
- Użyto skoncentrowanych środków czyszczących, takich jak wybielacz. >>> Warstwa ochronna na powierzchniach metalowych ulega uszkodzeniu w kontakcie ze środkami czyszczącymi, takimi jak wybielacz, i z czasem traci swoją skuteczność. Nie myj naczyń wybielaczem. Jeśli zamierzasz używać wybielacza, Twoja zmywarka musi być wyposażona w dedykowane urządzenie i funkcję obsługującą wybielacz. To urządzenie i funkcja zapewnią, że odpowiednia ilość wybielacza zostanie prawidłowo wprowadzona do cyklu prania, korzystając z jego higienicznego działania i zapewniając optymalne splukiwanie.

- Przedmioty metalowe, zwłaszcza noże, były używane do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem. >>> Jeśli noże są używane do celów takich jak konserwowanie, powłoka ochronna na ich końcówkach zostanie uszkodzona. Nie używaj metalowych przyborów kuchennych do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
- Sztućce wykonane są z niskiej jakości stali nierdzewnej. >>> W przypadku takich przedmiotów nieunikniona jest rdza i nie należy ich myć w zmywarkach.
- Wcześniej zardzewiałe przybory kuchenne zostały umyte w zmywarce. >>> Podczas prania rdza z zardzewiałego przedmiotu może migrować na inne powierzchnie ze stali nierdzewnej, powodując powstawanie rdzy również na tych powierzchniach. Takich rzeczy nie należy myć w zmywarkach.

## **W dozowniku detergentu znajdują się pozostałości detergentu.**

- Detergent został dodany na długo przed cyklem prania. >>> Pamiętaj, aby dodać detergent tuż przed rozpoczęciem cyklu prania.
- Pokrywa komory na detergent jest zabezpieczona przed otwarciem się podczas prania. >>> Umieść naczynia w taki sposób, aby nie uniemożliwiał otwarcia pokrywy komory na detergent i dopływu wody do komory z wirników.
- Detergent był przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeśli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania detergentu w wilgotnych miejscach. Jeśli to możliwe, przechowuj go w pojemniku do przechowywania z pokrywą. Zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach, aby ułatwić przechowywanie.
- Otwory wirnika są zatkane. >>> Górne lub dolne otwory wirnika mogą być zatkane resztkami jedzenia, takimi jak pestki cytryny. Regularnie czyść wirniki, jak pokazano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".

## **Wzory i dekoracje na przyborach kuchennych blakną.**

- Wzorzyste szkła i porcelana naszkliwna nie nadają się do mycia w zmywarce. Producenci szklanej i porcelanowej zastawy stołowej nie zalecają mycia tego typu przedmiotów w zmywarce.

## **Naczynia się porysują.**

- Przyborów kuchennych i akcesoriów wykonanych z aluminium lub zawierających aluminium nie należy myć w zmywarce.
- Nastąpił wyciek soli. >>> Podczas napełniania solą należy uważać, aby nie rozlać soli wokół otworu wlewowego. Rozlana sól może spowodować zadrapania. Po napełnieniu solą upewnij się, że pokrywa pojemnika na sól jest zamknięta. Uruchoom program prania wstępnego, aby usunąć sól, która rozlała się do wnętrza pralki. Po zakończeniu programu ponownie sprawdź pokrywę, ponieważ wszelkie pozostałe cząsteczki soli pod pokrywką rozpuszczą się na etapie prania wstępnego, co może spowodować poluzowanie pokrywy.
- Ustawienie twardości wody jest niskie lub poziom soli jest niewystarczający. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, dokładnie mierząc twardość wody z sieci wodociągowej.
- Niewłaściwe układanie naczyń. >>> Umieszczając szklanki i inne szklane naczynia w koszach, należy je przyłożyć do krawędzi kosza, półek lub drutu podtrzymującego szkło, a nie do innych naczyń. Uderzenie wody podczas mycia może spowodować, że dwie szklanki lub inne naczynia uderzą o siebie, potencjalnie powodując zarysowania lub pęknięcia powierzchni.
- Szkło pozostawia zamgloną, poplamioną mlekiem plamę, która nie wyjdzie nawet po wytarciu. Trzymany pod światło, ujawnia niebieskawo-żółty wygląd.

- Użyto nadmiernej ilości płynu nablyszczającego. >>> Zmniejsz ustawienie nablyszczacza. Pamiętaj, aby usunąć nablyszczacz, który rozlewa się podczas napełniania dozownika nablyszczacza.
- Na szkło wystąpiła korozja spowodowana miękką wodą. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, dokładnie mierząc twardość wody z kranu. Jeśli woda z kranu jest miękka (<5 dH), do not use salt. Use programs that wash at higher temperatures (such as 60-65 degrees). You can also use commercially available detergents with glass protection.

## **W maszynie tworzy się pianka.**

- Przed włożeniem naczyń do zmywarki myje się je ręcznie płynem do mycia naczyń, a następnie wkłada do pralki bez spłukiwania. >>> Detergenty do mycia naczyń do mycia rąk nie mają kontroli piany. Nie ma potrzeby ręcznego mycia naczyń detergentem przed włożeniem ich do pralki. Wystarczy spłukać naczynia wodą lub zeszkobić gruboziarniste zabrudzenia ręcznikiem papierowym lub widelcem.
- Nablyszczacz został rozlany do wnętrza urządzenia podczas jego napełniania. >>> Uważaj, aby nie rozlać nablyszczacza do wnętrza urządzenia podczas jego napełniania. Wyczyść rozlany nablyszczacz za pomocą ręcznika papierowego.
- Pokrywa komory na nablyszczacz pozostała otwarta. >>> Upewnij się, że po napełnieniu nablyszczacza zamknięta się pokrywa komory na nablyszczacz.
- Detergent mógł mieć przeterminowany termin ważności lub nie był przechowywany w odpowiednich warunkach przechowywania. >>> Sprawdź informacje na opakowaniu detergentu.

## **Pianka wycieka z mywarki**

- Maszyna może nie być zrównoważona lub stopy mogą nie być prawidłowo wyregulowane. >>> Upewnij się, że maszyna jest zrównoważona.
- Może to być spowodowane użytym detergentem. >>>Zmień detergent.

## **Awarie przyborów kuchennych.**

- Naczynia są ułożone nieregularnie. >>> Umieść naczynia zgodnie z instrukcją obsługi.
- Kosze są przeładowane. >>> Nie ładuj koszy ponad ich pojemność.
- Woda pozostaje w zmywarce po zakończeniu programu.

- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Regularnie czyść system filtrów, jak pokazano w rozdziale "Czyszczenie i konserwacja".
- Wąż odpływowy jest zatkany/zablokowany. >>> Sprawdź wąż spustowy. W razie potrzeby usuń i usuń blokadę, a następnie ponownie podłącz zgodnie z instrukcją instalacji.

## **10 ZASTRZEŻENIE/OSTRZEŻENIE**

Niektóre (proste) usterki mogą zostać naprawione przez użytkownika końcowego bez powodowania problemów w zakresie bezpieczeństwa lub niebezpiecznego użytkowania, pod warunkiem, że zostaną one wykonane zgodnie z poniższymi instrukcjami. (Patrz rozdział „Chcę wykonać naprawę samodzielnie”).

Dlatego, z wyjątkiem części określonych w sekcji „Chcę wykonać naprawę samodzielnie”, które mogą być naprawiane przez użytkownika końcowego, zdecydowanie zaleca się naprawę w autoryzowanym serwisie, aby zapobiec problemom związanym z bezpieczeństwem i jest ona obowiązkowa dla kontynuacji gwarancji urządzenia Beko.

### **CHCĘ WYKONAĆ NAPRAWĘ SAMODZIELNIE**

Użytkownik końcowy może wykonać naprawę dla następujących części zamiennych: Zasilacze zewnętrzne, pilot. (Aktualna lista części zamiennych dostępna jest pod adresem <https://www.beko.com.tr/destek> od 1 marca 2021 r.)

Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i uniknąć ryzyka poważnych obrażeń, naprawy należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi lub podanymi pod adresem <https://www.beko.com.tr/destek>. Dla własnego bezpieczeństwa odłącz produkt od zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych.

Nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą powstać w wyniku <https://www.beko.com.tr/destek> napraw

lub prób naprawy przez użytkowników końcowych części innych niż te określone w instrukcjach obsługi lub zgodnie z instrukcjami podanymi pod adresem <https://www.beko.com.tr/destek> częściami z aktualnej listy części dostępnej pod adresem Beko. W takim przypadku gwarancja na produkt Beko będzie nieważna.

Dlatego zdecydowanie zaleca się użytkownikom końcowym powstrzymanie się od samodzielnego wykonywania napraw części innych niż wymienione powyżej i w razie potrzeby skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem. Takie próby napraw przez użytkowników końcowych mogą zagrażać bezpieczeństwu, uszkodzić produkt, a w konsekwencji spowodować pożar, zalanie, porażenie prądem i poważne obrażenia ciała.

Naprawa następujących części, ale nie tylko wymienionych, powinna być wykonywana przez autoryzowany serwis: Wewnętrzny zasilacz, kondensatory, baterie i akumulatory itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy użytkownik nie stosuje się do zaleceń.

